



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Prodotto	Descrizione
024309 LWH-0225	Sensore potenziometrico
RFC-4853-636-211-401	SENSORE ANGOLO VZTYP
RFC-4801-609-321-256	
40005401x / MUP-110	
TH1-1400-102-423-101	Trasduttore di posizione
TH1 1150 102 423 102	
Type: EEM-33-71, P/N: 400005612	Tecnologia di connessione M16x0.75 (IEC130-9) per la serie TS/TRS
RSC 2831-610-121-201	sensore angolare
TP1-1800-101-423-101	
400025340 / TLH-1000	sensore lineare
p/n: 023202, Type: T-0025	Trasduttore di posizione
400105988 / RFC-4853-636-111-501	sensore angolare
400019532	POTENZIOMETRO SENSORE
TP1-1400-101-841-102	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
400054103 / MUW-200-4	tipo di spina
400009122 / IGP-05-P-6501-A502	
RSB-3607-636-111-FM4	
Art.No. 10018, Type: IP-6501-4007	Potenziometro industriale
LWG-0130, 400104722	Potenziometro lineare
P-4501-A103	potentmeter sensore rotante
400107045 / TRS-0025-101	
TEX-0025-428-002-302	
TP1-0900-101-411-205	Righello di posizione magnetostriativo
RFC-4853-636-121-501	sensore di angolo
TEX-0250-415-002-202	
TH1-0500-102-411-203	Trasduttore di posizione
400024361 / LWH-0350	
4000370KB	
TE1-0025-101-422-202	
RSC2831-636-111-202	Sensore rotativo
RSM-2821-006-111-220	Sensore multigiro
P/N: 400005691, Type: Z-105-G-06	attacco a forcella Ø 6 mm, senza contraccollo
400005666 \ EEM-33-34	Kit connettori MQS con contatti e guarnizioni
RSX-7911-636-321-252	Sensore rotativo
RSX-7911-836-324-651	sensore rotativo
P/N: 400023206, Type T-0150	Trasduttore a corsa corta
04229629600	potenziometro
400002203 / P-2201-A502	
RSC 2832-636-121-202	
RSC-2831-609-111-201	
RSC-2831-618-121-201	
RFC-4801-618 -111-206	Encoder
TH1-0600-102-211-101	
4000370MU \ TEX-0150-415-002-101	
TP1-0800-101-A12-107	

Prodotto	Descrizione
TP1-0200-101-A12-107	
400024510 / LWH-0250	Trasduttore
TEX-0300-415-002-101	Trasduttore di posizione
RFC-4853-609-111-201	sensore di angolo
400059010 / Z-FTI-B01	morsetto di montaggio
RSC 2831 736 223 201	Sensore rotativo
RFC-4801-609-111-206	
TP1-1500-101-211-102	
TH1-1300-102-423-102	trasduttore di spostamento
TEX-0150-411-002-202	trasduttore
RFC-4853-603-121-501	SENSORE DI ANGOLO
RSC-2801-636-111-201	sensore angolare
P/N: 400005303, Type: F-205-G	Trasduttore di posizione
LWH-750	TRASDUTTORE
TP1-0325-101-411-205	RIGHELLO SENZA CONTATTO
TP1-0225-101-411-205	RIGHELLO SENZA CONTATTO
P/N: 025332, Type: TLH-800	Position Transducers
RSM-2862-016-121-501	
PN: 400012021 / Type: IPX 7901 107 120 103	Winkelsensor
TH1-0200-102-423-101	TRASDUTTORE LINEARE
LWG 0500	sensore di corso
LWH-0075 P/N 024303	Sensore di posizione con potenziometro lineare