



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bondioli & Pavesi

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">HP404285502R</a>	set onda
<a href="#">HPLPA226DMLG766B00</a>	
<a href="#">HP31428D332131083</a>	Pompa Axko
<a href="#">412 0L 0012 R24</a>	
<a href="#">Z15 M4MF</a>	set onda
<a href="#">4120N0012R10</a>	
<a href="#">DO711012DCD006R05</a>	Elettrovalvola
<a href="#">HPGMA336R22U6U6VVA</a>	motoriduttore
<a href="#">SMP1A19RS9GCEB5003</a>	
<a href="#">HPLPA119SGDG3H1B00</a>	Pompa ingranaggi
<a href="#">HPLPT206DMLE3E3B00</a>	
<a href="#">HPLPT206DMLG4G4B00 / 04209852</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">DO712012DCD025R05</a>	Elettrovalvola
<a href="#">DO712012DCD025R</a>	
<a href="#">HPLPT119DEDE3E3B00</a>	pompa
<a href="#">HPLMA 136 HDTE3E3R40</a>	motoriduttore
<a href="#">HPLMA136HDTE3E3R00</a>	
<a href="#">HPLPA003DAAG2G2B00</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">DO711012DCD036-A</a>	Bobina
<a href="#">HPLPA206SMNG24G4B</a>	pompa
<a href="#">HPLPA331SZ9G7G6B00</a>	pompa ad ingranaggi HP
<a href="#">S2030100G111</a>	
<a href="#">HPLPT131DDDG3G3B00</a>	pompa ad ingranaggi HP
<a href="#">HPLPT211DMLG4G4B00 / 04209854</a>	pompa ad ingranaggi HP
<a href="#">HPLPT160DDDG4G4B00</a>	pompa ad ingranaggi HP
<a href="#">331E002/R</a>	Axkomotor
<a href="#">DO6K999G140000004</a>	valvola
<a href="#">M4MF21-171B1P-14</a>	motore idraulico
<a href="#">S2021300052</a>	Riduttore
<a href="#">HPLPT205DMLE3E3B00 ( 04209871)</a>	pompa ad ingranaggi HP
<a href="#">HPLPA124 DDDG3G3B00</a>	pompa ad alta pressione
<a href="#">HPLPT124 DDDG3G3B00</a>	Pompa HP-Zahnrad
<a href="#">M4MV65-68/50/32KB1B3VB-M5</a>	Motore overstellato Axk
<a href="#">S3050186R3</a>	SCATOLA INGRANAGGI
<a href="#">400 mm shaft for PTO propeller shaft of Massey Ferguson MF185 (7G7N086CE007007)</a>	albero di trasmissione

Prodotto	Descrizione
<a href="#">FR633220021</a>	più fresco
<a href="#">HPP2A19RB9GKE20</a>	
<a href="#">M4MF21-212B1-43</a>	Motore idraulico a pistoni assiali
<a href="#">HPLMA124G3G3B40</a>	Motoriduttore HP
<a href="#">HPP2019RB9UKGV0M01</a>	pompare
<a href="#">HPLPT211SMNG4G4B00</a>	Pompa ad ingranaggi HP
<a href="#">HPLPD206DMLG4G4BMF</a>	Pompa
<a href="#">M4MF58-58 2B 3 VMTR 8L</a>	Pompa a ingranaggi HP/motore a pistoni assiali
<a href="#">HPLPT131SDDG3G3B00</a>	pompa a ingranaggi HP
<a href="#">HP450260245R</a>	valvola direzionale
<a href="#">HPLPA131SDDG3G3B00</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">33-MLPS/G361D</a>	Pompa ingranaggi
<a href="#">HPLPT119DDDG3G3B00</a>	Pompa ad ingranaggi HP
<a href="#">09999998</a>	Staffa per pompa con giunto
<a href="#">04299998</a>	Fase della pompa HP
<a href="#">04209828</a>	Pompa ad ingranaggi HP
<a href="#">M4MF65-653B6R</a>	pompa a ingranaggi HP
<a href="#">33-MLPD/G205-205-205-205C</a>	Pompa a ingranaggi quadrupla
<a href="#">HPP2019RB9UKI2Y083</a>	KIT PEZZI DI RICAMBIO
<a href="#">33-HPLPA336SZ9N8N7B00</a>	pompare
<a href="#">NP3NN/-/038-L-N-07-SA-P1-A4-A3-NN-N-N/-/NNN-N-N (04199998)</a>	
<a href="#">M4MF46-463B3R-08 / HP391463330108</a>	motore
<a href="#">M4MF34-34 3 B 3 R</a>	
<a href="#">HPLPA361SW4G8G7B00</a>	
<a href="#">M4MF65-653B6R HP3656533601 (03399998)</a>	motore a pistoni assiali
<a href="#">HPLPT208DNMX5X4B00 / 04209923</a>	pompa a ingranaggi HP
<a href="#">M5MV75-80/30KB1B3</a>	
<a href="#">M4PV50-50K135AR3BYR</a>	
<a href="#">DLGV(210)A1+C.O</a>	Spintore a comando manuale
<a href="#">HP409340001R</a>	Kit cuscinetti per culla girevole senza culla
<a href="#">HP438650208R</a>	set di cuscinetti con culla girevole
<a href="#">33-4120N0012R10</a>	
<a href="#">M4PV28-28G235AR3BVR-159 (03399998)</a>	pompa a pistoni assiali
<a href="#">HPLPT136DDDG3G3B00</a>	pompa a ingranaggi HP
<a href="#">HPLMA144 / BDDE3E3B00</a>	MOTORE IDROELETTRICO
<a href="#">6cc</a>	pompare
<a href="#">HPCJO2G21SSS0100029</a>	Pompa ad ingranaggi HP
<a href="#">HMF249021301R</a>	FLANGIA KUBOTA SM
<a href="#">04299998</a>	Kit guarnizioni per M4MV58-58/29MB1B3PR-C8
<a href="#">M4MF21-151B1P-14</a>	
<a href="#">HPLPB322DW2G6G6BIK</a>	
<a href="#">DO712012DCD026R05</a>	
<a href="#">HPLPA220SMNG6G4B00</a>	pompa
<a href="#">DL3-S166/10N-D12K1</a>	elettrovalvola
<a href="#">M4PV65-65U223/14SR3BVRD1</a>	pompare

Prodotto	Descrizione
<a href="#">M4MF58-581B1R</a>	
<a href="#">HPLPC331DW2G6G6BSU</a>	
<a href="#">HPLDF4136G3G3BVE</a>	
<a href="#">HPLDF4131G3G3BVE17</a>	
<a href="#">HPGP2356S21E8E7HVE</a>	pompa a ingranaggi HP
<a href="#">HPLM1220BI7E5E5BVB</a>	motoriduttore
<a href="#">HPBA11000IDGLVS002</a>	Motore Axkomotor
<a href="#">M4PV58-58E321BR3BR</a>	
<a href="#">M4PV58-58 E 3 30 B R3BR-7R</a>	pompa
<a href="#">M4PV58-58E330BL3BR-7R</a>	Pompa Axko
<a href="#">HPLPA124DJFG3G3B00</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">HPLPA214DQPG6G4BSG</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">HPLPA211DQPG4G4BSG</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">DO712024DCD034R</a>	KIT BOBINA
<a href="#">M4PV28-28O225AL3B-080</a>	
<a href="#">DO57013719R</a>	
<a href="#">DO57013730R</a>	
<a href="#">649710</a>	
<a href="#">M4 MV 65-65/32 M B 1 B 3 R-46</a>	
<a href="#">HPLPA005BABG2G2B00</a>	
<a href="#">HPLM1214BISG6G6BG2</a>	
<a href="#">HPLPB211DMLG4G4208DMLG4G4B00</a>	Pompa doppia a ingranaggi HP
<a href="#">HPLPT217DMLE5E3B00</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">P/N: 04299998, Type: HPLPB206DSPU6U5B206U6U5B00</a>	Pompa a ingranaggi HP
<a href="#">Type: M4PV58-58 G 5 14 A R 6 B R</a>	
<a href="#">S2200153G111</a>	SCATOLA
<a href="#">S2155193G222</a>	SCATOLA
<a href="#">S2155193G444</a>	SCATOLA
<a href="#">HPLPT211DMLG4G4B208G4G4ST</a>	Pompa doppia ad ingranaggi HP
<a href="#">HPLKA32S1R</a>	Pompa a ingranaggi HP
<a href="#">HPLPT208DMLG4G4B00</a>	Pompa a ingranaggi HP
<a href="#">HPLPT331DW2E5E5BST</a>	Pompa a ingranaggi HP
<a href="#">P/N: 04299998, Type: M4PV58-58G5181613 HP56058G5181613</a>	pompare
<a href="#">HPLPT2DMLG4G4B00</a>	POMPA PREDISPOSTA
<a href="#">HPGMA347B32E7E7WVV</a>	motoriduttore
<a href="#">HPLMA331BW7G6G6W00</a>	
<a href="#">GR.2 SAE B VITON / HPL48672PAUNV03R05</a>	KIT GUARNIZIONI POMPA
<a href="#">GR.1 NBR / HPL48671PAUNB00R05</a>	KIT GUARNIZIONI POMPA
<a href="#">S2050100G111</a>	SCATOLA INGRANAGGI
<a href="#">HPLPT170DDD4G4B00</a>	Pompa a ingranaggi HP
<a href="#">HPLPA160DDD4G4B00 HPLPA160DDD4G4BST</a>	pompa
<a href="#">HPLPT220DMLE5E3B00</a>	
<a href="#">HPLPA390SW4G8G7B00</a>	POMPA IDRAULICA
<a href="#">bevel gear 1018</a>	trasmissione
<a href="#">M4PV28-28D235AR3BV</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">295044019 R</a>	
<a href="#">215301708</a>	DISTRIBUTORE
<a href="#">T28051650</a>	ASTA JOYSTICK
<a href="#">T24018850</a>	PIASTRA CENTRAGGIO JOYSTICK
<a href="#">M4PV28-28D235AR3BV/ 04299998</a>	
<a href="#">HPLPA136DDDG3G3B00</a>	
<a href="#">S2061310498</a>	Cambio
<a href="#">M4MF34-34 1B4R-8A</a>	motore idraulico
<a href="#">S1020100F103</a>	
<a href="#">P/N:31428S125239522</a>	
<a href="#">M4MF65-653B2V-A9</a>	
<a href="#">HPLPT205DMLE3E3B00</a>	Pompa a ingranaggi
<a href="#">HPLPB 217DMLE5 E3BAB</a>	Pompa a ingranaggi
<a href="#">M5MV100-115/40 K B 2 B 8 / HP38715406728</a>	MOTORE
<a href="#">09999998 Werkszeugnis 3.1</a>	
<a href="#">M4PV50-45K135AL3BYR</a>	pompa a pistoncini assiali
<a href="#">HPLPA114DDDE3E3B00</a>	CUSCINETTO DEL MULINO DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO
<a href="#">M4PV28-28K237AR6BEV-205</a>	POMPA
<a href="#">DO711012DCD006</a>	
<a href="#">M4PV28-28 D 2 40 AR3BMV-184</a>	pompare
<a href="#">DO712012DCD032R</a>	Bobina magnetica
<a href="#">S2061 310R 110</a>	riduttore
<a href="#">HPLMA211BMLE3E3B00</a>	MOTORE
<a href="#">04299998 / HPLPB226DMLG6G6BDB</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">HPLPA170DDDG4G4V00</a>	pompare
<a href="#">DO711012DCD001</a>	
<a href="#">DO711024DCD036-S</a>	bobina
<a href="#">HPLPA214DMNE5E3B00</a>	
<a href="#">HPLPA211SMNG6G4B00</a>	Pompa
<a href="#">33-MLPD / 6217-208C</a>	
<a href="#">HP438240201R</a>	
<a href="#">HP264112401</a>	
<a href="#">HP441102420R</a>	GRUPPO PISTONE SERVOCOMANDO P2
<a href="#">HMP0B18RSVGLA2I01</a>	Pompa
<a href="#">HP RIGHT DISTRIBUTOR PRIMARY PUMP</a>	HP DISTRIBUTORE DX POMPA PRIMARIA
<a href="#">HP P2 ROTATING GROUP JOINT</a>	
<a href="#">HPLPA148DDDG3G3B00</a>	
<a href="#">M4MF34-34 1 B 3 R</a>	
<a href="#">M4MF34-34 2 B 3 R</a>	
<a href="#">354400045R</a>	
<a href="#">295244005R</a>	
<a href="#">298103800R</a>	MOZZO
<a href="#">S2081411G111</a>	SCATOLA A INGRANAGGI
<a href="#">S2073310F102</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">HP31429D2401322SL</a>	POMPA A PISTONI
<a href="#">355011052R</a>	Paraolio
<a href="#">355014060R06</a>	Paraolio
<a href="#">S2125193G111</a>	HP SCATOLA INGRANAGGI
<a href="#">HPLPA114DDDG3G3B00</a>	
<a href="#">04209801</a>	
<a href="#">DO57010850R</a>	KIT PORTA LEVE
<a href="#">S2061193R110</a>	CAMBIO HP
<a href="#">HPP8125RE8GKO3S003</a>	pompare
<a href="#">S2200066G111</a>	
<a href="#">04209876</a>	
<a href="#">HP36058D3351322H8</a>	POMPA
<a href="#">S2081411026</a>	trasmissione
<a href="#">11.01.2155.015</a>	CAMBIO
<a href="#">M4PV28-28 E 1 2 5BR6BV</a>	
<a href="#">HPLDF4217G7G4VZE58</a>	
<a href="#">HPLP 220DMLG6G4B00</a>	
<a href="#">OT200P20 D/G28P2</a>	
<a href="#">367FT220A</a>	molla a tazza
<a href="#">M4PV28-28 D 2-3 0 A R3BM-2N</a>	
<a href="#">HPLM1136IDTE3E3R</a>	MOTORE
<a href="#">S3070192R2</a>	