



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hubbell

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">2210-142CC13FMS</a>	INTERRUTTORE REATTIVO TIPO 2210 VELOCITÀ
<a href="#">FSL1NP</a>	Spina di chiusura
<a href="#">HBL2521</a>	
<a href="#">HBL5362I</a>	
<a href="#">HBL2431SW</a>	Spina Device-Kellems
<a href="#">HBL2811</a>	spine
<a href="#">HBL2621</a>	Spina
<a href="#">HBL2623</a>	corpo connettore
<a href="#">HBLDS3AC</a>	Interruttore di disconnessione chiuso
<a href="#">HBLDS6SSAC2</a>	
<a href="#">HBL4560</a>	HBL4560 Presa
<a href="#">HBL4570C</a>	HBL4570C Plug
<a href="#">HBL4579C</a>	HBL4579C Connctr
<a href="#">HBL4585C</a>	HBL-4585C Ricetta
<a href="#">HBL430PS2W</a>	Spina
<a href="#">HBL430RS2W</a>	HBL430RS2W RECPT
<a href="#">HBL2620SW</a>	recipiente
<a href="#">HXJ5EOR</a>	MODULAR JACK
<a href="#">SHC-1041-CR 1-IN</a>	connettore del cavo
<a href="#">HJ1060G</a>	CAVO CONNETTORE
<a href="#">SHC1039CR</a>	
<a href="#">DRUBGF115AC</a>	DIN Utility Box
<a href="#">HBL2631</a>	Spina
<a href="#">CR15I</a>	
<a href="#">HC48684001</a>	SCARICO SENSORE MODULO ASSY.
<a href="#">CR20I</a>	DISPOSITIVO DI CABLAGGIO
<a href="#">M5100B7R</a>	Cablaggio
<a href="#">M5100C7R</a>	Assemblaggio connettore elettrico
<a href="#">M5200PS1</a>	
<a href="#">M5200BS1R</a>	
<a href="#">M5200CS1R</a>	
<a href="#">M5100P7</a>	spina maschio
<a href="#">PS1009NGY</a>	
<a href="#">FSPB</a>	ADAPT PNL
<a href="#">FSPSCDS6OR</a>	Pannello adattatore
<a href="#">DRUB15</a>	Cassetta portautensili con guida DIN

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">460P7W</a>	SPINA
<a href="#">HBL2431</a>	SPINA
<a href="#">HBL6036</a>	Connettore
<a href="#">HBL2433</a>	CONNETTORE
<a href="#">HBL2310SW</a>	Dispositivo di cablaggio - Presa Kellems
<a href="#">HBL2311SW</a>	Connettore per dispositivi di cablaggio
<a href="#">72531-033</a>	
<a href="#">SHC1042</a>	
<a href="#">SHC1044</a>	
<a href="#">SHC1065</a>	
<a href="#">ADS116N</a>	
<a href="#">HAS139N</a>	
<a href="#">C4060346</a>	
<a href="#">C4060348</a>	
<a href="#">81231-033</a>	
<a href="#">S6119</a>	
<a href="#">FW60100</a>	
<a href="#">FW6010055</a>	
<a href="#">HC0078545 SPEED SWITCH 2210-312CC13M</a>	
<a href="#">HBL5666C</a>	Connettore di ingresso alimentazione
<a href="#">HBL430P9W</a>	
<a href="#">MAGNET CONTROLLER 4295 SIZE 2</a>	MAGNET CONTROLLER
<a href="#">FSL1FR</a>	
<a href="#">FSL4FR</a>	Twist Bryant elettrica della spina della serratura
<a href="#">DRUBGFI20BFAC</a>	Guida DIN Utility Box, completa Unit-GFCI
<a href="#">USB15X2W</a>	
<a href="#">HBL1447</a>	tappo
<a href="#">B2125</a>	Condotto
<a href="#">B2200</a>	Condotto
<a href="#">P125NBK</a>	raccordi
<a href="#">HUBW P200NBK</a>	2IN STRT M L / T CONN
<a href="#">GFTWRST20W</a>	Recipiente
<a href="#">HBL3061</a>	Dispositivo di cablaggio-
<a href="#">HBL5666VY</a>	
<a href="#">HBL21414B</a>	Dispositivi di blocco
<a href="#">20509002</a>	
<a href="#">39EA15</a>	recipiente
<a href="#">39EA16</a>	recipiente
<a href="#">39EA17</a>	recipiente
<a href="#">39EA18</a>	recipiente
<a href="#">39EA19</a>	recipiente
<a href="#">39EA20</a>	recipiente
<a href="#">SS1</a>	wallplate

Prodotto	Descrizione
<a href="#">SS2</a>	wallplate
<a href="#">SS3</a>	INTERRUTTORE PIASTRA
<a href="#">SS8</a>	wallplate
<a href="#">SS26</a>	COPERTINA
<a href="#">SS82</a>	wallplate
<a href="#">SS7</a>	
<a href="#">HBL8200I</a>	
<a href="#">NP8I</a>	Wall Plate
<a href="#">H320P</a>	Cablaggio del dispositivo-Kellems
<a href="#">H320C</a>	connettore di alimentazione
<a href="#">HBL9965GCB</a>	
<a href="#">HBL7310B</a>	
<a href="#">HBL8215C</a>	SPINA DI ALIMENTAZIONE USA/JAPAN
<a href="#">HBL8215CAT</a>	
<a href="#">HBL8215CT</a>	
<a href="#">HBL8115V</a>	
<a href="#">HBL8013V</a>	
<a href="#">5320-0</a>	
<a href="#">8-38683N</a>	Elemento Scaldabagno
<a href="#">Type: 45105</a>	Spina
<a href="#">Type: 45115</a>	Spina
<a href="#">HBL5362</a>	DISPOSITIVO DI CABLAGGIO-KELLEMS
<a href="#">HBL2731</a>	
<a href="#">HBL332SSX</a>	
<a href="#">HBL332CSW 32A</a>	connettore femmina
<a href="#">HBL2730SW</a>	inserto Socket
<a href="#">AB203055</a>	Custodia per presa 480V
<a href="#">GFR5362SGGY</a>	Presa 125V / 20A GFCI
<a href="#">WP26V</a>	
<a href="#">HBLDS3</a>	Interruttore di disconnessione
<a href="#">HBL60CM33W</a>	
<a href="#">HBL20443</a>	
<a href="#">HBL26410</a>	
<a href="#">HBL2730SR</a>	
<a href="#">HBL2620A</a>	Montaggio a pannello 3 terminali 1 porta
<a href="#">GFP3C20MTL</a>	
<a href="#">GFP6C15M</a>	
<a href="#">HBL8451C</a>	ELETTRICHE Connettore di alimentazione CA
<a href="#">MC-42</a>	
<a href="#">BR15WHI</a>	
<a href="#">CS120W</a>	
<a href="#">P038NGYA</a>	Raccordi a tenuta stagna
<a href="#">P050NGYA</a>	Connettore dritto
<a href="#">P075NGYA</a>	Raccordi non metallici a tenuta stagna PolyTuff®
<a href="#">PS0389NGY</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">PS0509NGY</a>	
<a href="#">PS0759NGY</a>	
<a href="#">G1038 (roll 1x30.5 m = 100 ft)</a>	PolyTuff® I non metallico Liquidtight Conduit
<a href="#">G1050 (roll 1x30.5 m = 100 ft)</a>	
<a href="#">G1075 (roll 1x30.5 m = 100 ft)</a>	PolyTuff® I non metallico Liquidtight Conduit
<a href="#">NP720GY</a>	
<a href="#">70630FR</a>	
<a href="#">HBBBHR19KT</a>	
<a href="#">HBBB14224B</a>	
<a href="#">HRMS 04501</a>	
<a href="#">20-3</a>	Il cablaggio del dispositivo-Kellems
<a href="#">WP2</a>	dispositivo impermeabile
<a href="#">203-3</a>	
<a href="#">GF5362SGGY</a>	
<a href="#">HBL5100R9W</a>	
<a href="#">MPS4-50ML-CW-EDU</a>	come apparecchio d'illuminazione
<a href="#">GFR8300HGYLA</a>	
<a href="#">HBL530P5W</a>	dispositivo di cablaggio
<a href="#">HBL530C5W</a>	dispositivo di cablaggio
<a href="#">HBL27435W</a>	
<a href="#">PSB37550GY</a>	Scatola non metallica resistente alle intemperie da 1 g (3) uscita da 1/2 o 3/4" grigia
<a href="#">HBL60CM33V</a>	W / PROVA DISPOSITIVO BOOT
<a href="#">HBL61CM64</a>	dispositivo Straight Blade
<a href="#">HC00710417</a>	INTERRUTTORE REATTIVO ALLA VELOCITÀ
<a href="#">HBL2411</a>	Tappo con chiusura a spirale Insulgrip Spec Grade
<a href="#">HC59495003</a>	TORO 5210, MISURA 5 300A 1P
<a href="#">HC68011009</a>	AUX AY COMPLETO #5NO DBL
<a href="#">G1075</a>	
<a href="#">HC00710415</a>	INTERRUTTORE SPD
<a href="#">HC00710416</a>	INTERRUTTORE REATTIVO TIPO 2210 VELOCITÀ
<a href="#">BD-05</a>	Equilibratore per utensili
<a href="#">EXB-16168 N34 SU-1</a>	Include piastra in acciaio inox e viti.
<a href="#">EXB-24248 N34 SU-1</a>	Include piastra e viti in acciaio inox.
<a href="#">GFRST83GY</a>	
<a href="#">5030-0</a>	COVER FLIP IN RAYNTITE® A BANDA SINGOLA
<a href="#">HBL77CM17</a>	AVVIO DEL DISPOSITIVO
<a href="#">7835850826</a>	Dispositivo a lama dritta
<a href="#">HBL29W48</a>	Connettore a tenuta stagna di grado industriale
<a href="#">HBL1223W</a>	
<a href="#">HBL1388</a>	
<a href="#">HBL3032</a>	
<a href="#">HBL5262W</a>	
<a href="#">HBL430MI7W</a>	Interruttore meccanico IEC
<a href="#">HBL430P7W</a>	Dispositivo IEC
<a href="#">HBL332CRCX</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">HBL60CM33</a>	
<a href="#">HBL2721S</a>	Spina
<a href="#">HBL2720SW</a>	
<a href="#">HBL5669C</a>	Assemblaggio connettori elettrici
<a href="#">POREPF44R800W</a>	
<a href="#">FCH1023</a>	connettore
<a href="#">RACO 590</a>	
<a href="#">HC18402000</a>	CONTATTO FISSO
<a href="#">HC17279000</a>	IMPOSTARE CONTATTI
<a href="#">GFTRST20GY</a>	
<a href="#">PR4X205E</a>	Interfaccia di accesso remoto
<a href="#">GF8300SGGY</a>	
<a href="#">HBL63CM69</a>	Presa di bloccaggio
<a href="#">M4100R12</a>	
<a href="#">M5100R9</a>	
<a href="#">HC14193100582</a>	Contacter
<a href="#">HBLMITL</a>	Interruttore di disconnessione Device-Kellems
<a href="#">HBL1223</a>	
<a href="#">HBL1221</a>	
<a href="#">HBL420I</a>	Recipiente
<a href="#">HBL2523</a>	
<a href="#">GF5262SGW</a>	Interruttore di circuito guasto a terra
<a href="#">CWP26CRW</a>	Copertura di sollevamento resistente alle
<a href="#">HBL4586C</a>	
<a href="#">49997-0000-005</a>	riflettore
<a href="#">NYWW25</a>	
<a href="#">NYWW32</a>	
<a href="#">NYWW20</a>	
<a href="#">SSW20</a>	
<a href="#">HARBM0619</a>	
<a href="#">HBL400MBK</a>	
<a href="#">HBL400MW</a>	
<a href="#">HBL400MGN</a>	
<a href="#">HBL400MR</a>	
<a href="#">HBL400MBL</a>	
<a href="#">HBL400MBN</a>	
<a href="#">HBL400MO</a>	
<a href="#">HBL400MY</a>	
<a href="#">HBL400FBK</a>	
<a href="#">HBL400FW</a>	
<a href="#">HBL400FGN</a>	
<a href="#">HBL400FR</a>	
<a href="#">HBL400FBL</a>	
<a href="#">HBL400FBN</a>	
<a href="#">HBL400FO</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">HBL400FY</a>	
<a href="#">HBL300MBK</a>	
<a href="#">HBL300MW</a>	
<a href="#">HBL300MGN</a>	
<a href="#">HBL300MR</a>	
<a href="#">HBL300MBL</a>	
<a href="#">HBL300MBN</a>	
<a href="#">HBL300MO</a>	
<a href="#">HBL300MY</a>	
<a href="#">HBL300FBK</a>	
<a href="#">HBL300FW</a>	
<a href="#">HBL300FGN</a>	
<a href="#">HBL300FR</a>	
<a href="#">HBL300FBL</a>	
<a href="#">HBL300FBN</a>	
<a href="#">HBL300FO</a>	
<a href="#">HBL300FY</a>	
<a href="#">8300GY</a>	
<a href="#">HBL2811S</a>	
<a href="#">GO567-LOK</a>	
<a href="#">HBL2316</a>	
<a href="#">HBL2311</a>	
<a href="#">HBL2310</a>	
<a href="#">HBL2313</a>	
<a href="#">2210-132CC13MS</a>	rilevatore di velocità eccessiva
<a href="#">2210-132CC13MSS</a>	rilevatore di velocità eccessiva
<a href="#">60-38683SSN</a>	Riscaldatore elettrico Elemento riscaldante ad
<a href="#">HBL5262BK</a>	Dispositivo di cablaggio-Kellem
<a href="#">NP8GY</a>	Piastra a muro e coperchio
<a href="#">HBL530R9W</a>	Prese a perno e manicotto, serie IEC a tenuta stagna
<a href="#">70-38683SSN</a>	
<a href="#">5324-0</a>	Scatola Single-Gang-Box resistente
<a href="#">HCTA-4215</a>	
<a href="#">HBL460P5W</a>	Spina e manicotto impermeabili
<a href="#">HBL420R7W</a>	Dispositivo di cablaggio-Kellems
<a href="#">VTC-5K-G-U-W1-G-GR</a>	luminare
<a href="#">HBLHR5050</a>	
<a href="#">XCS-2S2A1</a>	Stazione di controllo
<a href="#">HBLDS33ACNK</a>	
<a href="#">HC14193221522</a>	CONTATTO
<a href="#">A-444D</a>	Mulinello Gleason
<a href="#">TYPE 700 P/N 14-193-100-582</a>	
<a href="#">HBL7102C</a>	Spina di blocco maschio
<a href="#">HBL7101C</a>	Plug-Nema di bloccaggio
<a href="#">SB8</a>	DISPOSITIVO DI CABLAGGIO-KELLEMS

Prodotto	Descrizione
<a href="#">HBL5461I</a>	
<a href="#">HBL3393</a>	
<a href="#">NP7OW</a>	
<a href="#">HBL26W81</a>	dispositivo di cablaggio-kellems
<a href="#">HBL27W81</a>	dispositivo di cablaggio-kellems
<a href="#">HBL5206WO</a>	Tappo connettore
<a href="#">SE2730A</a>	Contenitori a spina
<a href="#">HBLDS6AC</a>	600V AC Enclosed Single Throw Disconnect Switch 3PST
<a href="#">HBL530MI7W</a>	Mechanical Interlock,480VAC,30A
<a href="#">GFR5262SGGY</a>	
<a href="#">GFR5262ITR</a>	
<a href="#">HBL530P7W</a>	tappo
<a href="#">HBL5966VBLK</a>	tappo vasile
<a href="#">FEUR48LCDM</a>	.
<a href="#">FEUR24LCDSM</a>	.
<a href="#">HBL21420</a>	
<a href="#">UGP15231</a>	
<a href="#">M4100B12R</a>	
<a href="#">HBLDS10AC</a>	Interruttore di disconnessione chiuso non fusibile
<a href="#">HC1804A24V</a>	Elettrovalvola
<a href="#">074-09-3514</a>	Raccordo per condotto a tenuta stagna con impugnatura
<a href="#">HBL26418</a>	
<a href="#">GFRST15GY</a>	
<a href="#">HBL5361GRY</a>	
<a href="#">RMP-CMP-7M-BK</a>	Spina maschio
<a href="#">RMP-CMP-7M-OR</a>	Spina maschio
<a href="#">RMP-CMP-7M-R</a>	Spina maschio
<a href="#">RMP-CMP-7M-BL</a>	Spina maschio
<a href="#">RMP-CMP-7F-BK</a>	Spina femmina
<a href="#">RMP-CMP-7F-OR</a>	Spina femmina
<a href="#">RMP-CMP-7F-R</a>	Spina femmina
<a href="#">RMP-CMP-7F-BL</a>	Spina femmina
<a href="#">RMP-CMR-BK</a>	accoppiatore
<a href="#">RMP-CMR-OR</a>	accoppiatore
<a href="#">HC68056-001</a>	
<a href="#">HC59345-009</a>	
<a href="#">HBL4P160A</a>	dispositivi di protezione da sovratensioni
<a href="#">SHC1011CR</a>	
<a href="#">HBL2030AP</a>	Coperchi Outlet Box
<a href="#">DRUBGFI15</a>	
<a href="#">SHC1021</a>	
<a href="#">HXJ5EOW</a>	
<a href="#">IFP11OW</a>	
<a href="#">HBL26419</a>	
<a href="#">HBL430MI9W</a>	presa elettrica blu 3f 30A 220v



Prodotto	Descrizione
<a href="#">HBL7464V</a>	Connettore Midget Locking
<a href="#">HCFD5STD</a>	
<a href="#">GFRST20</a>	
<a href="#">HBLVP6385</a>	
<a href="#">HBLVP3485</a>	
<a href="#">HBL460C9W</a>	
<a href="#">HBL21415B</a>	Tappo
<a href="#">VHC1023</a>	Connettore per cavo a tenuta stagna
<a href="#">NHC1023</a>	Connettore a cavo a tenuta stagna
<a href="#">SHC1020</a>	Connettore a tenuta di liquido
<a href="#">NHC1020</a>	Connettore a cavo a tenuta stagna
<a href="#">CS8169</a>	Presca di chiusura
<a href="#">CS8165C</a>	
<a href="#">HBL5266C</a>	DISPOSITIVI DI CABLAGGIO HUBBELL HBL5266C SPINA DI ALIMENTAZIONE 15A 125V 2P3W NEMA 5-15P NYL
<a href="#">HBL5269C</a>	CONNETTORE SPINA DI ALIMENTAZIONE HUBBELL HBL5269C, 15A, 125VAC, PA, NERO
<a href="#">HBL14W47</a>	ELASTOGRIP CON TAPPO
<a href="#">HBL15W47</a>	ELASTOGRIP CON CONNETTORE
<a href="#">HBL5965VY</a>	tappo
<a href="#">HBL5969VY</a>	
<a href="#">HBL2613</a>	
<a href="#">HBL2616</a>	
<a href="#">HBL2610</a>	
<a href="#">HBL5378C</a>	
<a href="#">HBL5369C</a>	
<a href="#">HBL5352</a>	
<a href="#">DRUBGF120</a>	Spina a lama
<a href="#">HBL4100RS1W</a>	
<a href="#">HBL4100PS1W</a>	
<a href="#">GF5262SG</a>	Prese GFCI industriali extra resistenti
<a href="#">GFTRST15W</a>	
<a href="#">GFTRST20W</a>	
<a href="#">HBL2320</a>	
<a href="#">HBL5462</a>	
<a href="#">HC14193770566</a>	contattore
<a href="#">HC14183319505</a>	bobina contattore
<a href="#">ETX042-6S-XX</a>	
<a href="#">HBL13R22D</a>	
<a href="#">G33672</a>	Morsetto a terra
<a href="#">HBL320C6W</a>	Connettore
<a href="#">HBL320P6W</a>	Spina
<a href="#">USB20AC5BKWR</a>	
<a href="#">M1K23</a>	Fuselink
<a href="#">M2K23</a>	Fuselink

Prodotto	Descrizione
<a href="#">M25K23</a>	Fuselink
<a href="#">HBL2810SW</a>	
<a href="#">HBL460R7W</a>	
<a href="#">HBL2441</a>	Tappo di bloccaggio-NEMA L18-20R
<a href="#">HBL3765C</a>	Spina di bloccaggio
<a href="#">HBL3764C</a>	Connettore di bloccaggio
<a href="#">HBL2721</a>	
<a href="#">HBL2720</a>	
<a href="#">SS720</a>	piastra a muro
<a href="#">5180-1</a>	
<a href="#">HBL23901HG</a>	Dispositivo di bloccaggio
<a href="#">NP26GY</a>	
<a href="#">HBL15MW</a>	Connettore
<a href="#">HBL15MGN</a>	Connettore
<a href="#">HBL15MBN</a>	
<a href="#">HBL15MO</a>	
<a href="#">HBL15FW</a>	
<a href="#">HBL15FGN</a>	
<a href="#">HBL15FO</a>	
<a href="#">HBLDS3SSVFD</a>	Interruttore di disconnessione chiuso
<a href="#">ML450G</a>	Copertura in uso espandibile resistente alle intemperie da 1 g grigia
<a href="#">P/N: 2530015592, Type: HBLDS6VFD</a>	interruttore di riparazione
<a href="#">P/N: 2530015582, Type: HBLDS33ACNK</a>	interruttore di riparazione
<a href="#">69WA4G</a>	
<a href="#">EVP0024003001</a>	ARRESTATORE
<a href="#">HBL1795</a>	Placca a muro
<a href="#">FSC-1</a>	Scatola elettrica
<a href="#">VFBGG-2-100PX</a>	apparecchio
<a href="#">HC00785688</a>	
<a href="#">HBL2663</a>	Connettore
<a href="#">HBL2730AR</a>	Presca con bloccaggio angolare
<a href="#">HBL520C6W</a>	Connettore
<a href="#">HBL5656</a>	Connettori di alimentazione per montaggio a
<a href="#">HBL2621S</a>	connettore
<a href="#">HBL7774WO</a>	Copertura resistente alle intemperie
<a href="#">P720I</a>	Piastra a muro con presa singola, avorio
<a href="#">HBL26CM10</a>	Dispositivo-Kellems
<a href="#">HBL63CM70</a>	Dispositivo-Kellems
<a href="#">HBL77CM74WO</a>	Dispositivo-Kellems
<a href="#">HBLPOB1D</a>	
<a href="#">PFBR826GYA</a>	
<a href="#">HBL60W47</a>	presa di corrente
<a href="#">HBL60W33</a>	presa di corrente

Prodotto	Descrizione
<a href="#">HBL69W47</a>	presa di corrente
<a href="#">HBL60W49</a>	presa di corrente
<a href="#">HBL60W48</a>	presa di corrente
<a href="#">HBL26CM13V</a>	Dispositivo Kellem
<a href="#">EMCL81090LT</a>	CAPOCORDA TERMINALE
<a href="#">HBL2811ST</a>	
<a href="#">HBL530C6W</a>	
<a href="#">HBL5100C6W</a>	
<a href="#">HC59673-004</a>	
<a href="#">HBL328DCR</a>	Pres a singola Yel con chiusura
<a href="#">HBL4100B9W</a>	Ingresso a perno e manicotto
<a href="#">HBL4100R9W</a>	Pres a perno e manicotto
<a href="#">CS8175</a>	Ingresso con flangia di bloccaggio
<a href="#">HBL460B7W</a>	Ingresso a perno e manicotto
<a href="#">HC69JF8LY</a>	
<a href="#">HBL5242</a>	Dispositivo Straight Blade
<a href="#">HBL7765C</a>	tappo
<a href="#">54BB23EB</a>	Interruttore di limite a tenuta stagna
<a href="#">HBL460R9W</a>	Pres a tenuta stagna
<a href="#">HBL2810</a>	Tappo
<a href="#">HBL432MI3W</a>	Dispositivo di cablaggio-Kellem
<a href="#">P0509NGY</a>	
<a href="#">P100NGYA</a>	
<a href="#">P200NBK</a>	
<a href="#">HBL460P7W</a>	tappo
<a href="#">HBL460C7W</a>	tappo
<a href="#">20320047</a>	
<a href="#">300/400A series / 783585511979</a>	Terminali angolati,
<a href="#">WP1</a>	Copertura resistente alle intemperie
<a href="#">HBL5662I</a>	Pres a duplex di grado industriale
<a href="#">SD112-S</a>	Morsetto a sezione quadrante
<a href="#">SA1013</a>	Occhio a bussola
<a href="#">AS25</a>	Grillo di ancoraggio
<a href="#">55-4E-2SP-WB-40 / GR62653202</a>	INTERRUTTORE 2P STANDARD DOPPIO 55-4E-2SP-WB-40
<a href="#">VP3485</a>	tappo
<a href="#">VPR3465</a>	tappo
<a href="#">SHC1036</a>	Connettori per cavi
<a href="#">SHC1033</a>	Connettori per cavi
<a href="#">PR205EB</a>	CASSAFORTE A PANNELLO
<a href="#">HBL328DCC</a>	Connettore
<a href="#">HBLEV30B</a>	
<a href="#">HBLEV30BHW</a>	
<a href="#">CS6364L</a>	connettore
<a href="#">GFRST20GY</a>	Recipiente
<a href="#">215BI</a>	inserire

Prodotto	Descrizione
<a href="#">55-7E-2SP-WL-40</a>	Interruttore di limite
<a href="#">HBL2813</a>	Connettore di bloccaggio a terra
<a href="#">HBL316P6W</a>	Tappo
<a href="#">HBL4792</a>	
<a href="#">HBLS330C4W</a>	
<a href="#">HBLS332R4W</a>	
<a href="#">HBLS460C12W</a>	
<a href="#">HBL460P12W</a>	
<a href="#">HBLS460R12W</a>	
<a href="#">HBLS330R4W</a>	
<a href="#">HBL2323BK</a>	connettori
<a href="#">C4002538</a>	Salviette detergenti MEII
<a href="#">C4033178</a>	Hot Stick Tester
<a href="#">C4002364</a>	Detergente Moisture Eater II
<a href="#">HBL2653</a>	Spina multipolare
<a href="#">HBL2743</a>	Connettore di bloccaggio
<a href="#">GFTWRST15W</a>	
<a href="#">SHC1008ZP</a>	raccordi
<a href="#">A19AAB-26</a>	Termostato SPST
<a href="#">9-38683N</a>	
<a href="#">5386-0</a>	
<a href="#">P4X155E</a>	Presca combinata di segnale e controllo
<a href="#">HBLDS3ACNK</a>	
<a href="#">HBL8315CAT</a>	Presca duplex extra resistente per uso ospedaliero
<a href="#">238D/09L/LE</a>	Highbay LED da 238 dB
<a href="#">1002</a>	LockNut per RMC/IMC filettato
<a href="#">1402</a>	Boccola isolante
<a href="#">XEDS-30 SU-40</a>	
<a href="#">BSD20100</a>	Bobina a scarica statica
<a href="#">EXB-12188-N34</a>	involucro quant
<a href="#">52AX40 (Model 3416)</a>	Raccordo per condotti a tenuta stagna
<a href="#">3LL10 (Model 3518)</a>	Raccordo per condotti a tenuta stagna
<a href="#">HJMS03120</a>	Mini-Quick Jumper 3P 16/3 20 piedi
<a href="#">TSL-720-4K-UHV-W</a>	
<a href="#">HBLDS3PAC</a>	
<a href="#">HBLFRR</a>	
<a href="#">HBLFRBL</a>	
<a href="#">HBLFRW</a>	
<a href="#">HBLFRGN</a>	
<a href="#">HBL7962</a>	
<a href="#">HBL9420</a>	Coperture per scatole elettriche
<a href="#">5362BI</a>	Spine e prese elettriche
<a href="#">C4060416</a>	Copertura con perno a sfera CHANCE® Grounding
<a href="#">HBL9368</a>	Tappo a lama dritta
<a href="#">HBLS560C5W</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">HBL2430SW</a>	
<a href="#">HBLRFT1</a>	Kit di montaggio
<a href="#">PTC100GY</a>	Coperchio e interruttore per scatola resistente alle intemperie, PVC
<a href="#">5122-0</a>	Coperchio e interruttore per scatola resistente alle intemperie, alluminio, interruttore incluso
<a href="#">CSB315GY</a>	Interruttore a levetta a tre vie, 15A 120/277V AC
<a href="#">CR15ITR</a>	Doppia presa USA CR15ITR Nema 5-15R, 15A, 125V, avorio
<a href="#">SO-6449</a>	Raccordo HUBBELL P050NGYA da 1/2" non metallico per scatole di giunzione
<a href="#">HBL460R5W</a>	
<a href="#">HC48424001</a>	Timer
<a href="#">HBL2310SR</a>	Presa di bloccaggio
<a href="#">HBL6080</a>	
<a href="#">HBLMRW</a>	
<a href="#">HBLMRGN</a>	
<a href="#">HBLMRBN</a>	
<a href="#">HBLMRO</a>	
<a href="#">HBLMRY</a>	
<a href="#">AFGF20TRW</a>	
<a href="#">G3369</a>	Ground Clamp Bus Bar
<a href="#">PDV-100</a>	
<a href="#">HBL2320SW</a>	Tappo Twist-Lock Insulgrip
<a href="#">HBL2611SW</a>	Tappo di sicurezza a tenuta stagna
<a href="#">GDW440</a>	
<a href="#">HBLMRBBN</a>	Presa
<a href="#">HBLMRBO</a>	Presa
<a href="#">HBLMRBY</a>	Presa
<a href="#">GDW2010A</a>	
<a href="#">T6000806</a>	Morsetto con vite a occhiello
<a href="#">HBL5364VY</a>	connettore
<a href="#">HBL67W48BK</a>	
<a href="#">CBRS15BLKWTR</a>	
<a href="#">HC14183296502</a>	
<a href="#">HC14192890523</a>	
<a href="#">HC14192908801</a>	
<a href="#">HC14192908802</a>	
<a href="#">TYPE 4292 P/N: HC4292003301</a>	contattore
<a href="#">LC53AXB</a>	Connettore
<a href="#">HC4292003301 (Modified)</a>	contattore
<a href="#">C4030342</a>	Morsetto Grip-All a cerniera
<a href="#">C4030343</a>	Morsetto Grip-All a cerniera
<a href="#">DFPCSCSCD3MM</a>	cavo patch
<a href="#">11-38683N</a>	
<a href="#">213705-7202</a>	Scaricatore di sovratensione con alloggiamento ad alto polimero con distribuzione IEEE Heavy Duty/IEC
<a href="#">HBLMRBK</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">HBLMRR</a>	
<a href="#">HBLMRBL</a>	
<a href="#">IPE2500A-MLS</a>	
<a href="#">L3149B</a>	
<a href="#">ITR2000A</a>	
<a href="#">IPE2500A</a>	
<a href="#">ITA2000A</a>	
<a href="#">RMP-PMR-1F-BK</a>	Pres a femmina a foro singolo per montaggio a pannello
<a href="#">RMP-PMR-1F-W</a>	Pres a femmina a foro singolo per montaggio a pannello
<a href="#">RMP-PMR-1F-R</a>	Pres a femmina a foro singolo per montaggio a pannello
<a href="#">RMP-CMP-6M-BK</a>	Spina di assemblaggio dell'estremità del cavo
<a href="#">RMP-CMP-6M-W</a>	Spina di assemblaggio dell'estremità del cavo
<a href="#">RMP-CMP-6M-R</a>	Spina di assemblaggio dell'estremità del cavo
<a href="#">HBLDS6</a>	Interruttore di disconnessione
<a href="#">HBLDS10</a>	Interruttore di disconnessione
<a href="#">HBLB7NFD13A</a>	Disconnessione da aree pericolose senza fusibile
<a href="#">HBLB7NFD13AA</a>	Disconnessione da aree pericolose senza fusibile
<a href="#">HBLAC1</a>	
<a href="#">PWB035</a>	Modulo frenante dinamico
<a href="#">RMP-CMP-7F-W</a>	
<a href="#">RMP-CMR-R</a>	
<a href="#">RMP-CMR-W</a>	
<a href="#">RMP-CMP-7M-W</a>	CONNETTORI TIPO CAMLOCK
<a href="#">RMPIII-PMR-2-F-BK</a>	Pres a elettrica
<a href="#">RMPIII-PMR-2-F-R</a>	Pres a femminile
<a href="#">SM-SC-535-R</a>	ADATTATORI
<a href="#">HBLFRSY</a>	Dispositivo - Kellems
<a href="#">HBLFRSW</a>	Dispositivo - Kellems
<a href="#">HBLFRSGN</a>	Device Kellems
<a href="#">NEMA L22-30R 480V HBL2820ST</a>	Serie Twist-Lock Edge
<a href="#">HCMD0004SS</a>	
<a href="#">SHC1038</a>	
<a href="#">GFRTW20W</a>	Dispositivo di cablaggio-Kellem
<a href="#">54BB23ED</a>	Interruttore di limite
<a href="#">G3Y11540ACD6F3B</a>	
<a href="#">G3Y11540ACC6F3B</a>	
<a href="#">GFR20W</a>	Pres a GFCI del dispositivo di cablaggio
<a href="#">2236</a>	Cinghia per condotti
<a href="#">GFRTR15BLK</a>	
<a href="#">HBL3W50</a>	
<a href="#">HBL5260SA</a>	
<a href="#">NS611W</a>	
<a href="#">NS612W</a>	
<a href="#">NS616W</a>	
<a href="#">NSJ6W</a>	



Prodotto	Descrizione
<a href="#">P8W</a>	
<a href="#">RR15W</a>	
<a href="#">RW57300</a>	
<a href="#">SFHC14W</a>	
<a href="#">SFSPGBKW</a>	
<a href="#">SFSPGRW</a>	
<a href="#">USB15C5WWR</a>	