



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Minco

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">AS152128</a>	Sonda di montaggio
<a href="#">S19350PD354880</a>	DUAL ELEMENT RTD,100 OHM, PLATINUM, SUPPLIED WITH GEARBOX, TE-6079, TE-6080, TE-6081, TE-6082, MINERAL LUBE OIL SYSTEM Equipment No: GTG-LM6000-PD Drawing No: 7232796-571248
<a href="#">HK5570R5.4L12B</a>	Riscaldatore termofoil in poliimmide Minco
<a href="#">HK5162R8.1L12B</a>	Riscaldatore termofoil in poliimmide Minco
<a href="#">HK5283R5.7L12B</a>	Riscaldatore termofoil in poliimmide Minco
<a href="#">HK5335R5.8L12B</a>	Riscaldatore termofoil in poliimmide
<a href="#">HK5588R5.8L12B</a>	Riscaldatore termofoil in poliimmide
<a href="#">S467PDZ36B</a>	
<a href="#">CT198-1010R45.0L1</a>	
<a href="#">S54P170Z36</a>	RILEVATORE, resistenza alla temperatura:
<a href="#">S9125PDPD120T500Z48</a>	Statore bastone RTD a doppio elemento
<a href="#">S853PD70Z6</a>	Sensor.Temp
<a href="#">S100147PDY</a>	Camera Aria sensore di temperatura
<a href="#">S100147PDZ</a>	CAMERA D'ARIA TERMOMETRO
<a href="#">AS7214PD130Z3A0X0X</a>	
<a href="#">AS7214PD50Z3A0X0X</a>	
<a href="#">AS7214PD406Z3A0X0X</a>	
<a href="#">TT411PD1UP</a>	
<a href="#">AC203350L72</a>	Assiemi cablaggio del legare
<a href="#">Q08071452092-01</a>	
<a href="#">S17260PEPEC61S162</a>	
<a href="#">AS5004PA60Z1A</a>	
<a href="#">AS5200PD100Z1A</a>	
<a href="#">S13061PD99Z36</a>	
<a href="#">S13061PD176Z36</a>	
<a href="#">AS7214PD121Z3A0X0X</a>	sonda
<a href="#">AS7214PD325Z3A0A8A</a>	sonda
<a href="#">S306PD3S36B0</a>	Miniatura SGL PD .188DIA .25L 1WL
<a href="#">TT412PD1QN</a>	
<a href="#">S100497PEY16T</a>	
<a href="#">S100065PDPD3S72</a>	
<a href="#">S100859 PD3S72 OEM</a>	Sensore RTD
<a href="#">S853PD60Z36</a>	
<a href="#">CH343P4W0</a>	unica testa di connessione.

Prodotto	Descrizione
<a href="#">S13282PD3S144</a>	
<a href="#">S7746PE3T100B0</a>	
<a href="#">S103392PX100Y108</a>	seniore
<a href="#">S857PD180Z36</a>	
<a href="#">S13282PD3S400</a>	
<a href="#">S101734PF2S40</a>	Bolt-On ed economia Sensori
<a href="#">S101734PD3S40</a>	RTD STILE BOLT-ON
<a href="#">S101797PD3S40</a>	Bolt-On ed economia Sensori
<a href="#">S101734PD3S60</a>	Bolt-On ed economia Sensori
<a href="#">S101797PF2S40</a>	Bolt-On ed economia Sensori
<a href="#">S623PD20Z72T</a>	immersione RTD
<a href="#">S623PF20Z72T</a>	immersione RTD
<a href="#">TC40TT40A</a>	Termocoppie
<a href="#">S665PDY36BC</a>	Puntare RTD sensibili
<a href="#">S665PDZ36BC</a>	Puntare RTD sensibili
<a href="#">S665PFY36BC</a>	
<a href="#">S665PFZ36BC</a>	Puntare RTD sensibili
<a href="#">TS665TFY40AC</a>	termistori
<a href="#">TS665TKY40AC</a>	termistori
<a href="#">S200050PE20T219Z15FN</a>	Aumento della sicurezza dello statore Temp. Sensore
<a href="#">S101910PF2S36</a>	seniore
<a href="#">S665PDZ120BC</a>	
<a href="#">S467PDZ120B</a>	
<a href="#">S467PDZS120B</a>	
<a href="#">S101797PD3T120</a>	
<a href="#">S101797PD3S240</a>	
<a href="#">HAP6947</a>	Tutti i riscaldatori in poliimmide
<a href="#">S857PD60Z6</a>	TEMPERATURA DEL SENSORE
<a href="#">TT211PD1AN</a>	SENSORE DI TEMPERATURA
<a href="#">S13061PD176X36</a>	Trasmittitore di temperatura
<a href="#">TT508PD(0/500)F1Z</a>	Trasmittitore di temperatura
<a href="#">S341PA3S144</a>	Sensore RTD
<a href="#">S623PD60Z72T</a>	sonda RTD ad immersione
<a href="#">S304PD3S394B1</a>	sonda di temperatura
<a href="#">S11016PD197T394X591</a>	seniore di temperatura
<a href="#">CT198-1010R45.0L1-R</a>	
<a href="#">AS8158PD104Z4S0X0X</a>	sonda
<a href="#">TC355EG80T6</a>	sonda
<a href="#">TT111PD1E</a>	
<a href="#">CH103P1T6</a>	
<a href="#">HK6900</a>	RISCALDATORE
<a href="#">TT111PD1J</a>	
<a href="#">HK6914</a>	Riscaldatore in poliimmide
<a href="#">HK6913</a>	Riscaldatore in poliimmide
<a href="#">HK6911</a>	Riscaldatore in poliimmide

Prodotto	Descrizione
<a href="#">TT111PD1M</a>	
<a href="#">FG111</a>	
<a href="#">S651PDY36A</a>	
<a href="#">S651PDY120A</a>	
<a href="#">S14455PD3S197</a>	
<a href="#">S13282PD3S200</a>	RTD sull'incorporamento
<a href="#">S14455PD3S480</a>	
<a href="#">FG110-1</a>	Supporto sonda
<a href="#">S551PM120Z36</a>	Sonda RTD sensibile
<a href="#">TT518PA(0/100)C1Y</a>	Trasmittitore di temperatura
<a href="#">S102618PDPD3S144B0</a>	Mini sensore RTD a prova di esplosione
<a href="#">S309PD3S144B0</a>	Termoresistenza
<a href="#">S651PDX12A</a>	Termometro a resistenza
<a href="#">S304PD3S144B0</a>	
<a href="#">S309PD3S144B0 + AC172</a>	
<a href="#">S102618PDPD3E144AC1</a>	
<a href="#">S101734PD3S84</a>	
<a href="#">S7908PE2S158</a>	Termocoppia
<a href="#">FG4015P3ST1V160</a>	sensore
<a href="#">FG101080</a>	sistema di bloccaggio resistente al calore
<a href="#">S651PDX24A</a>	
<a href="#">S101733PD3S40</a>	Sensore bolt-on
<a href="#">AS7204PD90Z3A0X0X7AG1A</a>	
<a href="#">S13PA110T344Z36</a>	SENSORE DI TEMPERATURA
<a href="#">S102618PD3S144B0 + AC100324C72J</a>	
<a href="#">S306PD3S144AC1</a>	incastonatura in miniatura
<a href="#">S101797PF2S5</a>	
<a href="#">S101797PF2S15</a>	
<a href="#">AC4015H1V220S</a>	RACCORDO PARAOLIO PER CAVI (SOLO GUARNIZIONI)
<a href="#">CT16A</a>	Regolatore di temperatura
<a href="#">FG110-1-190</a>	
<a href="#">S341PAT36</a>	RTD da incorporamento
<a href="#">S14405PD4S36B0</a>	incorporamento RTD
<a href="#">S306PD3S18B0/AC100324C12</a>	
<a href="#">TT205JU1EY</a>	
<a href="#">AS7214PD45Z3S0X0X</a>	
<a href="#">TC102621JG78EAC1</a>	
<a href="#">TT518PD(0/500)F1Z</a>	
<a href="#">S9535</a>	
<a href="#">TS665TKY40BC</a>	Termistore
<a href="#">HL6502</a>	Riscaldatore a film sottile SmartHeat SLT
<a href="#">HL6503</a>	Riscaldatore a film sottile SmartHeat SLT
<a href="#">S881PE40Z30</a>	sonda RTD sensibile alla punta
<a href="#">S881PE40Z99</a>	sonda RTD sensibile alla punta

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">S17624PDYT40B</a>	Sensore
<a href="#">S17624PDZT40B</a>	SENSORI DI TEMPERATURA
<a href="#">S14455PD3T36</a>	RTD da incasso in miniatura
<a href="#">S341PA3T36</a>	RTD da incasso in miniatura
<a href="#">FG3015P3SS4V160</a>	raccordi per guarnizioni per cavi
<a href="#">AS200104PD3S34C19D250</a>	RESISTENZA TERMICA
<a href="#">S308PD3S34</a>	RTD (rilevatore di temperatura a resistenza) da incasso in miniatura
<a href="#">S13282PD3S120</a>	RTD da incasso in miniatura
<a href="#">S331PA3S84AC1</a>	
<a href="#">TC2312KU80G12</a>	Sonda a termocoppia
<a href="#">AH711P3L120T1HT480N1N25NT</a>	Assemblaggio del rilevatore di umidità per aree pericolose
<a href="#">S14713PD3S72</a>	
<a href="#">S101734PD3T120</a>	
<a href="#">S51PA40Z30</a>	sonda
<a href="#">S51PA40Z99</a>	sonda
<a href="#">S14455PD3S240</a>	
<a href="#">S14455PD3S360</a>	
<a href="#">S13282PD3S276CALA</a>	Sensore
<a href="#">CH103P2T6</a>	Testa di connessione
<a href="#">S11583PD3S192B0</a>	RTD incorporati
<a href="#">S851PD100Z20</a>	Termocoppia
<a href="#">S853PD90Z36</a>	RTD SENSIBILE ALLA PUNTA
<a href="#">S13061PD120Z48</a>	
<a href="#">AS8126PD35Z3A0X0X</a>	
<a href="#">S852PD65Z15</a>	
<a href="#">S454PDZ</a>	Sensori di temperatura dell'aria esterna e condotti
<a href="#">S479PDY30</a>	Sensori di temperatura a immersione fluida
<a href="#">S11636PA3S36B1</a>	
<a href="#">MERCOTAC 330</a>	CONNETTORE ROTANTE 3 @30A
<a href="#">HT2D1EN</a>	TRASMETTITORE DI UMIDITÀ E TEMPERATURA
<a href="#">S307PE3S160AC1</a>	
<a href="#">AS9000PD45Z4S0X0X</a>	
<a href="#">TT111PD1AG</a>	trasmettitore di temperatura
<a href="#">S13PA100T344Z36</a>	
<a href="#">S716PMZS40</a>	
<a href="#">S153PD45Z84A</a>	SENSORE DI TEMPERATURA
<a href="#">S19129PD45Z200</a>	SENSORE DI TEMPERATURA
<a href="#">S308PD3S144B0</a>	