



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Twin Disc

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">1005153</a>	perno, coppiglia
<a href="#">1005174</a>	sfera, cuscinetti
<a href="#">1005369</a>	anello, di ritegno
<a href="#">1005371</a>	Anello di ritenzione
<a href="#">1005449</a>	o-ring
<a href="#">1005482</a>	Foca
<a href="#">1005777</a>	shim
<a href="#">1005778</a>	shim
<a href="#">1005937</a>	stivale, polvere e umida
<a href="#">MA1147BE</a>	tubo flessibile, il montaggio
<a href="#">MA1147BG</a>	tubo flessibile, il montaggio
<a href="#">1006263</a>	tubo flessibile, il montaggio
<a href="#">1006603</a>	Cavo assy
<a href="#">1006604</a>	Cavo assy
<a href="#">1006942</a>	kit, il servizio
<a href="#">1007279</a>	morsetto
<a href="#">1007280</a>	morsetto
<a href="#">1007469</a>	Foca
<a href="#">1007550</a>	perno, coppiglia
<a href="#">1007765</a>	AJ242, gara spec
<a href="#">1007772</a>	cono
<a href="#">1007777</a>	Cuscinetti a sfera
<a href="#">1008040</a>	
<a href="#">1008069</a>	foca
<a href="#">ASD 12</a>	Boot, tutte le parti per Arneson ASD 12
<a href="#">1009328</a>	shim
<a href="#">1009329</a>	shim
<a href="#">1009330</a>	shim
<a href="#">1010877</a>	imballaggio
<a href="#">1018561</a>	cuscinetto
<a href="#">A6641</a>	Coupling
<a href="#">A2916HB</a>	
<a href="#">MA659A</a>	Foca
<a href="#">Model: AM 480, Ser No: 0612002 For Cranes Brand:Fantuzzi-Reggiane</a>	riduttore pompa
<a href="#">P9476A</a>	accoppiamento

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">512241080</a>	valvola di non ritorno RV 3/8 "
<a href="#">512241090</a>	valvola di non ritorno RV 3/4 "
<a href="#">512 (# 1040100)</a>	Itap valvola di non ritorno
<a href="#">512 (1080100)</a>	Itap Fußventil
<a href="#">512 (1080100/2)</a>	Itap Fußventil
<a href="#">M2060Q</a>	dado flex
<a href="#">14X-133A</a>	PIASTRA DI TRASMISSIONE
<a href="#">05.2056128 / IT2056128</a>	
<a href="#">1003446</a>	Scatola di controllo
<a href="#">7062140</a>	GIUNTO ELASTICO
<a href="#">SPTD05942</a>	filtro
<a href="#">SPTD02940</a>	Guarnizione per il filtro SPTD05942
<a href="#">CO3NU 24V (IT21320)</a>	Unità di potenza Autopilot
<a href="#">SP211HP2</a>	Presa di forza (doppio disco) tipo SP211 HP2
<a href="#">AM 450</a>	Pump Drive
<a href="#">SPTD02794 for SP111HP3</a>	
<a href="#">MG5091SC</a>	Twin Disc riduttore Marine
<a href="#">Clutch disc for IBF314P1</a>	
<a href="#">MG5061_SC</a>	Riduttore
<a href="#">B3073A</a>	BLOCCO DI GOMMA
<a href="#">M2272A</a>	Olio di foca
<a href="#">1007237</a>	Plug tubo
<a href="#">1005249</a>	Spina
<a href="#">1005944</a>	Rondella
<a href="#">M2002U</a>	vite esagonale
<a href="#">1005038</a>	fermo del dado e bullone
<a href="#">MG 5085A</a>	Riduttore
<a href="#">MG-5075A</a>	cambio
<a href="#">1019954A</a>	SHAFT ASSY
<a href="#">MA1034B</a>	
<a href="#">M1990C</a>	Palla
<a href="#">M1945BC</a>	
<a href="#">1019954C</a>	ALBERO, FRIZIONE
<a href="#">1016994B</a>	GEAR, ELICOIDALE
<a href="#">p/n: 1020676A</a>	controller
<a href="#">M224A</a>	Sfera portante
<a href="#">AM365</a>	Twin Disc azionamento della pompa
<a href="#">4-SGE-2015-1</a>	modello convertitore di coppia idraulico
<a href="#">MGX-5170DC</a>	
<a href="#">MGX-5114RV</a>	Cambio marino TWIN DISC
<a href="#">TM200</a>	
<a href="#">1007439</a>	MORSETTO
<a href="#">1007440</a>	MORSETTO
<a href="#">1007467</a>	GIUNTO UNIVERSALE, VEH
<a href="#">1004963</a>	VITE, AZIONAMENTO

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">1008208</a>	DISTANZIATORE
<a href="#">1009270</a>	PALLA, SPINTA
<a href="#">1005949</a>	CLIP, FERMO
<a href="#">1009201</a>	PALLA, SPINTA
<a href="#">1009350</a>	ASTA, FILETTATA
<a href="#">1006618</a>	INDICATORE DI POSIZIONE DEL CILINDRO
<a href="#">1010328</a>	
<a href="#">AM 450 B</a>	AZIONAMENTO DELLA POMPA
<a href="#">1003255</a>	
<a href="#">2022038</a>	
<a href="#">9802</a>	Disco frizione
<a href="#">A6647</a>	Piastra centrale
<a href="#">M2060L</a>	
<a href="#">A2991F</a>	
<a href="#">B1402A</a>	
<a href="#">B1836</a>	
<a href="#">8670</a>	
<a href="#">A6839</a>	
<a href="#">A2991N</a>	
<a href="#">A4603A</a>	
<a href="#">A2708AD</a>	
<a href="#">1017583</a>	
<a href="#">1017613</a>	
<a href="#">1017569</a>	
<a href="#">MA1062M</a>	
<a href="#">MA1062P</a>	
<a href="#">MG-5146SC</a>	DISCO DOPPIO
<a href="#">M1283</a>	RACCORDO, FRIZIONE
<a href="#">M1292A</a>	TUBO PER GRASSO
<a href="#">3-49199-E</a>	Raffreddatore ad olio
<a href="#">SP114P101 (SN 1E9074)</a>	
<a href="#">SP114P112</a>	
<a href="#">K-211A</a>	
<a href="#">p12235</a>	Disco doppio
<a href="#">P12122</a>	Disco doppio
<a href="#">1001880</a>	Disco doppio
<a href="#">BOM SP314P102</a>	
<a href="#">P9847</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">P9848</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">TKS420</a>	KIT, RINNOVO
<a href="#">A5579D</a>	Disco di frizione
<a href="#">MG-516</a>	
<a href="#">discs for 105583</a>	PIASTRA, FRIZIONE
<a href="#">IBF3180P0</a>	PRESA DI FORZA
<a href="#">XB5356</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">1024344</a>	MANICA
<a href="#">1024343</a>	MANICA
<a href="#">P11728</a>	FRIZIONE A PISTONI,
<a href="#">PX9740</a>	GRUPPO MOZZO
<a href="#">SP211P329</a>	
<a href="#">ST 104876</a>	CONNETTORE
<a href="#">STN 3000913</a>	
<a href="#">ZA6684A</a>	Mozzo e piastra posteriore
<a href="#">A6690</a>	Piastra centrale
<a href="#">1020552C</a>	SENSORE
<a href="#">SP314P126</a>	
<a href="#">DIN 225</a>	Flangia cardanica
<a href="#">A4VG40</a>	Adattatore di uscita
<a href="#">A4VG125</a>	Adattatore di uscita
<a href="#">adapter Gr. 2</a>	Adattatore di uscita
<a href="#">Output cover kit</a>	Kit coperchio uscita
<a href="#">6931T</a>	Trasmissione ad anello
<a href="#">XB5595A</a>	Pompa dell'olio
<a href="#">B2136A</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">TD KS391</a>	
<a href="#">10 SP214P114</a>	accoppiamento
<a href="#">MG-5050SC</a>	trasmissione
<a href="#">Model No. SP314SB1</a>	
<a href="#">Model: SP211H2 / BOM: SP211P227</a>	
<a href="#">MA866A</a>	INTERRUTTORE PT NEUTRO
<a href="#">1005929</a>	KIT DI ASSISTENZA
<a href="#">1005595</a>	TRASPORTATORI,
<a href="#">1009295</a>	ACCOSTATO
<a href="#">MG 5091 DC</a>	Riduttore inverter
<a href="#">1017051</a>	Scambiatore di calore
<a href="#">MA996A</a>	VITE, ESAGONALE
<a href="#">A2916W</a>	GUARNIZIONE CIRCOLARE MG540
<a href="#">1017047</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">1017049</a>	ANODO
<a href="#">MA960D</a>	VITE, TESTA ESAGONALE
<a href="#">M2081D</a>	RONDELLA
<a href="#">1017050</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">TCU 46590</a>	POMPA DI RIGENERAZIONE
<a href="#">IB314P137</a>	
<a href="#">10 SP211P227 / SP211P2</a>	
<a href="#">1005930</a>	KIT DI ASSISTENZA
<a href="#">A3507D</a>	Disco di frizione
<a href="#">TD 1017037</a>	Alloggi
<a href="#">1016090</a>	
<a href="#">1016094</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">M287</a>	
<a href="#">M2693A</a>	ANELLO, SNAP MG5111A
<a href="#">A2916HX</a>	ANELLO, O
<a href="#">M1904CZ</a>	Anello del pistone
<a href="#">PM8147B</a>	Anello a scatto
<a href="#">A2708AX</a>	MOLLA, COMPRESSIONE
<a href="#">P9814</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">MG 5050 RV</a>	Trasmissione marina
<a href="#">A6606</a>	Diaframma
<a href="#">A6646</a>	Diaframma
<a href="#">XA4255A</a>	Valve Assy
<a href="#">8461C</a>	Disco frizione
<a href="#">A6612</a>	Piastra centrale
<a href="#">1023463G</a>	Testa di controllo
<a href="#">KS1195</a>	Scambiatore di calore
<a href="#">TD A4662</a>	
<a href="#">1005936</a>	COMPENSO
<a href="#">1016122A</a>	SENSORE 3/8 NPT
<a href="#">MG-506</a>	
<a href="#">T1059083</a>	Kit stelo
<a href="#">P-3924-D</a>	piastra di attrito
<a href="#">P-5389</a>	piastra in acciaio
<a href="#">PM-8976</a>	paraolio
<a href="#">MA-297</a>	
<a href="#">PM-8147-A</a>	anello di fissaggio
<a href="#">P-9537</a>	
<a href="#">M-1904-BS</a>	
<a href="#">SP211HP3</a>	
<a href="#">1018791</a>	Display
<a href="#">SP211C006</a>	Pochette
<a href="#">A3905B</a>	Blocco in gomma
<a href="#">1020552</a>	SENSORE DI VELOCITÀ DI USCITA
<a href="#">PX8653</a>	Pignone anteriore
<a href="#">PX8654B</a>	Pignone inverso
<a href="#">SEAL &amp; GASKET KIT for MGX5135RV</a>	
<a href="#">CLUTCH PLATE KIT for MGX5135RV</a>	
<a href="#">BEARING KIT for MGX5135RV</a>	
<a href="#">TM265209</a>	Inverter Technodrive
<a href="#">5667C</a>	
<a href="#">A6599</a>	
<a href="#">A6597</a>	
<a href="#">M1980</a>	Diaframma
<a href="#">M1979</a>	Primavera
<a href="#">A6640</a>	
<a href="#">A6642</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">A6776A / 960117</a>	
<a href="#">A6749 / 960116</a>	
<a href="#">5658H</a>	
<a href="#">BD110/15 / IT1003233</a>	
<a href="#">MA1016</a>	
<a href="#">9676</a>	
<a href="#">MA1017</a>	
<a href="#">PM11484A</a>	
<a href="#">M2234</a>	
<a href="#">P12573</a>	
<a href="#">FILTER ASSY FOR MGX-5114SC</a>	filtro olio con alloggiamento e guarnizioni
<a href="#">KS858</a>	Kit guarnizioni e guarnizioni
<a href="#">KS1170</a>	Kit dischi frizione
<a href="#">KS857</a>	Kit cuscinetti
<a href="#">A2708BD</a>	Primavera
<a href="#">1003806</a>	Fermo a molla
<a href="#">A6506B</a>	Piastra galleggiante
<a href="#">A4238</a>	Anello di regolazione
<a href="#">PM-12166 B</a>	Interruttore di controllo della pressione
<a href="#">P-5827</a>	Pistone
<a href="#">P-7256</a>	Pistone
<a href="#">PO218K002</a>	
<a href="#">PO224C002</a>	
<a href="#">9349A</a>	
<a href="#">9662A</a>	
<a href="#">M1927N</a>	
<a href="#">Mounting bracket</a>	Staffe di montaggio
<a href="#">Prop Flange</a>	Flangia Prop
<a href="#">PM12863</a>	Elemento filtrante
<a href="#">PM11652</a>	FILTRO OLIO
<a href="#">PM2009DB</a>	ANELLO, O
<a href="#">P9846</a>	Guarnizione
<a href="#">A2695CN</a>	Borchia
<a href="#">M2027AG</a>	dado
<a href="#">B1703D</a>	Manometro
<a href="#">38449</a>	Valvola
<a href="#">M2746BS</a>	FRIZIONE A PISTONI AD ANELLO
<a href="#">5658J</a>	
<a href="#">KS783</a>	Termostato riduttore e scambiatore
<a href="#">PM13016</a>	
<a href="#">KS782</a>	
<a href="#">PM4963BR</a>	
<a href="#">SPTE00810N</a>	
<a href="#">MG-5091-DC S22217</a>	Riduttore inverter
<a href="#">05499E</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">A6513</a>	
<a href="#">KS444</a>	
<a href="#">1002714</a>	Albero di uscita
<a href="#">M2074EC</a>	Anello per tornio
<a href="#">MA773</a>	Paraolio
<a href="#">B2423</a>	Spessore
<a href="#">B2423A</a>	Spessore
<a href="#">M2721N</a>	vite a testa cilindrica
<a href="#">P10202</a>	Flangia di uscita
<a href="#">06310L</a>	PIASTRA DI FRIZIONE
<a href="#">TM345A</a>	
<a href="#">SP111P330</a>	
<a href="#">6625A</a>	Anello di guida
<a href="#">M1904P</a>	Anello del pistone
<a href="#">M2693F</a>	Anello a scatto
<a href="#">1018008</a>	
<a href="#">P9743A</a>	
<a href="#">P12444</a>	
<a href="#">B2322B</a>	
<a href="#">1026540</a>	
<a href="#">Model MG 5091 SC</a>	
<a href="#">KS471</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">KS469</a>	
<a href="#">KS470</a>	Kit cuscinetti
<a href="#">IT13182</a>	elemento filtrante
<a href="#">IT13180</a>	elemento filtrante
<a href="#">1009358</a>	
<a href="#">PM-7057</a>	Elemento filtrante
<a href="#">PM-7342</a>	Manometro
<a href="#">PM-7342-C</a>	Manometro
<a href="#">201338-A</a>	Indicatore di temperatura
<a href="#">PM-1349-Q</a>	Rondella
<a href="#">PM-4840</a>	Sensore
<a href="#">PM-4925</a>	Sensore
<a href="#">PM-4930-A</a>	Sensore
<a href="#">PM-8340</a>	Sensore magnetico
<a href="#">SP211P227</a>	
<a href="#">M1904BJ</a>	Anello del pistone
<a href="#">M2363A</a>	rilevanza
<a href="#">PM-11652-A</a>	
<a href="#">A2916AX</a>	O-ring
<a href="#">1020520</a>	Valvola solenoide
<a href="#">M2059L</a>	O'ring
<a href="#">5659K</a>	Disco di frizione
<a href="#">MG 6449 RV</a>	



Prodotto	Descrizione
<a href="#">RM45 D 2 BD 110 8/9LD</a>	
<a href="#">A6598</a>	vinile
<a href="#">ITB10310001</a>	
<a href="#">MA996AG</a>	VITE
<a href="#">M1981</a>	MOLLA DEL SEDILE
<a href="#">SP314P109</a>	COLLARE PILOT BB SP314P1 PAC SP314C002 309
<a href="#">KS670</a>	
<a href="#">M1904AQ</a>	
<a href="#">IT31213</a>	VALVOLA
<a href="#">5Z03207</a>	KIT, GUARNIZIONE E GUARNIZIONE MG6557SC
<a href="#">MG 5075 SC</a>	inverter
<a href="#">BD 290/150 SAE 3 - 11,5"</a>	ingranaggio
<a href="#">A6512C</a>	
<a href="#">M1985A</a>	
<a href="#">A1590</a>	
<a href="#">1442</a>	
<a href="#">ZA6511A</a>	
<a href="#">B1284</a>	
<a href="#">B1540A</a>	
<a href="#">M2115D</a>	
<a href="#">B1535D</a>	
<a href="#">KS420</a>	
<a href="#">A4480M</a>	disco di frizione
<a href="#">1022313A</a>	modulo di controllo
<a href="#">1021172</a>	Guarnizione
<a href="#">1020188</a>	Guarnizione
<a href="#">1019905</a>	Guarnizione
<a href="#">TD A2704CN</a>	Spring (Colorado)
<a href="#">1020553C</a>	Sensore
<a href="#">1017589</a>	Guarnizione
<a href="#">1022195A</a>	Manifold Assy
<a href="#">M201576A</a>	Guarnizione, serie LIP 7500
<a href="#">1017584A</a>	Pompa
<a href="#">44080</a>	
<a href="#">A2708X</a>	
<a href="#">A6600</a>	
<a href="#">B1302</a>	
<a href="#">A4256</a>	
<a href="#">A2708AB</a>	
<a href="#">5658X</a>	
<a href="#">A6643</a>	
<a href="#">MA1116C</a>	Rullo
<a href="#">1009302</a>	PINNA
<a href="#">PX10732</a>	ALBERO ASSY

Prodotto	Descrizione
<a href="#">TD A2916GH</a>	
<a href="#">TD A2916BQ</a>	