



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Eltex

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
15622 SMG 156/12	Occhielli, DB9M + DB9F
15961	Sensore
15962	Sensore rilevatore di punti
16466	Sensore
16576	Sensore
16730	Sensore di rottura del filo UPG
ES51 / S2PA	Alimentatore
ES51 / E20A	Alimentatore
ES51/S20A	alimentatore
KA / RQ050	Cavo di ricarica
KA / RQ100	Ricarica via cavo
KE / LL050U99	scarico cavo
KNH34 / N2A	generatore di alta tensione 30 kV
KNH34 / P2A	Generatore ad alta tensione
R130A3 / A1595Y050	Elettrodo di carica 30 kV
R131A3A /1995	Elettrodo di ricarica
R36 / AR00	Ugello soffiante ionico
R51A / E2310	Discharging U max: <6 kV / AC
SCC / 0050CDDSFAL050	Pulitore statico Combi
TCB030 / S2	Scatola Terra
15761	Pannello di controllo
54747	sensores del filo E2070 / 4, con 5,5 m di cavo
R130A3 / A1335R025	elettrodo di carica
P/N: 111489, Type: TNM BN 80/G-B	trasformatore ad alta tensione
Art. 16465 No: 95375032	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
70AG / BX	pinza per messa a terra active
ES53 / H2PA	Adattatore CA AC 5kV (Ex)
R130A3 / A0175M020U14	elettrodo di ricarica
16564	Modulo sensore
54997	Datore di segnale
Type:R41A/E2310	bar discharging
10.0331.14/21	termoattuatore
SA2090	Sensore di trama
16720	Sensore di rottura del filo UPG
KS 630 A	Interruttore compatto

Prodotto	Descrizione
R51A/D3915	Barra di scarico AC
601KR / AW20025	rotolo di rinvio del cavo
16465	sensore
R23ATR / LAXA	elettrodo di ricarica punto
16720, Serial 13405035 - select "16720"	Sensore
16720, Serial 13405029 - select "16720"	Sensore
16565	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
R130A3A1635R011S09	Ricarica elettrodo 30 kV
TAY32M	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
R131A3A/2695	elettrodo di carica
R44LS / 2595A0NS050	Scarico con condotto aria posteriore
R130A6 / A1595U050	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
R51A / D0855	Barra di scarico AC
KE / LL090U99	scarico cavo
KE / LL040U99	scarico cavo
R51A / E1650	Barra di scarico AC
R51A / E0900	Discharging U max: <6 kV / AC
106320	picco di emissione per R23ATR
R23ATR / LKKK	Punktaufladeelektrode
101319	Trasformatore
100876	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
EXR5C / A2490L100	Scarico (Ex)
Old code P/N: 20530987 Type: 70AG / New code 70AG / BX	Morsetto di messa a terra attivo
KNH18 / N2A	generatore di alta tensione
R51A/E1455	Barra di scarico AC
R131A3A / 1895	Elettrodo di ricarica
R23ATR / LAAA	elettrodo di ricarica a punti
R130A3 / A1635R030	Elettrodo di ricarica
R130A3/A 1695R050	Barra di ricarica ad alte prestazioni
TCO030S	Standard rotaie abitazioni
BN 80/G-B	Trasformatore per la scatola
0.63A	fusibile
R131A3A / 2395	Barra di ricarica ad alte prestazioni
KG/BNA050	Cavo di messa a terra
KE / LL025U99	.
R51A / E1275	Elettrodo di scarica
152395	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
R130A3A1390R020S19	Elettrodo di ricarica
TCB030 / S0	Dispositivo di messa a terra elettrostatico
R23ATR11 / 3L	Point barra di carica
KA / RR080	cavo di ricarica
141953	Bobina di riavvolgimento del cavo

Prodotto	Descrizione
601KR / DW12025	ruolo di ritorno cavo
R130A3 / A0395R025	Ricarica elettrodo 30 kV
EM03230	misuratore di campo Impact
R51A / E2250	Discharging U max: <6 kV / AC
241119.105	Elettrodo ad alta tensione
R130A3 / A0055R025	elettrodo ad alta tensione
15622	Cavo di scarico
KE / LL010U99	Cavo di scarico
16489	sensore di trama
601KR / KW09025	Puleggia di ritorno del cavo
ES47 / 20A020	Alimentatore
TNM BN 80/G-B (111489)	Trasformatore ad alta tensione
MNH34/P2A /	Miscelatore statico
KNH35 / APSO2	Generatore ad alta tensione
R23ATR11 / 3A	Punktaufladeelektrode
R23ATR11 / 3X	Elettrodo di ricarica a
KA / RR050	ricarica cavo
ES51 / E2PA	Alimentatore
TCB030/22	Terrabox
70HK	Piccola pinza di messa a terra attiva per borse di grandi dimensioni
ES51 / U20A	Alimentatore
ES50 / S2PA	Unità di alimentazione
16531	Unità di alimentazione
16533	Sensore di rottura del filo EVG-s (filettatura rapida, filtro contro il rumore dell'aria)
16521	Sensore di rottura del filo EVG-s (occhiello aperto)
16523	Sensore di rottura del filo EVG-s (thread rapido)
ES50/S20A	Alimentatore
HSG61 / EX12A	Generatore ad alta tensione
14610	Monitor di tensione
16476	sensore
KE / LL025U99 (ES51 for R51A)	Scarico cavo
KNH35/BNSO2	Generatore ad alta tensione
R51A / E2655	elettrodo di scarica
TAU-36.IP-AC-S	Gateway VoIP multiporta per abbonati
KNH65 / BNKO2	Generatore ad alta tensione
KNH65 / BPKO2	Generatore ad alta tensione
G3w, DO 1,2 ms DB9	Sensore di trama
28300	Generatore ad alta tensione
63566	Cavo sensore
R51A E1305 5KV	asta antistatica
R51A E1575 5KV	Barra di scarico AC
ES50 / S20A005U02	Alimentatore AC 5kV
ES53 / H20A	Adattatore CA AC 5kV (Ex)
Art.16564	Modulo sensore
ES33/0A	Alimentatore

Prodotto	Descrizione
PCSC / XN3HEXAX000	CARICABATTERIE
KNH35/BNKO2	Generatore ad alta tensione
R23ATR / RXXXY100	Elettrodo di ricarica a
PCSC / XN3HEDAX000	Generatore ad alta tensione
PI / AAKA	Ionizzatore di potenza
R55E / RL6SL025	Ugello ionico
PCSC / XN3HCXAX000 (without display)	generatore ad alta tensione
PCSC / XN3HCDAX000	Generatore ad alta tensione
PCSC / XN3HCDAX000 (without display)	Generatore ad alta tensione
16522	Sensore di filato
16561	Sensore
R23ATR/RXXX	Barra di ricarica Point
R23ATR/LXXX	Barra di ricarica Point
16464	sensore
117077	Spina caricabatterie
R50/W0645L025U99	elettrodo di scarica
R50 / W0645L025	elettrodo di scarica
R131A3A / 1595	Elettrodo di ricarica
PCSC / XN3SOXAX000	CARICABATTERIE
R130A3 / A1895Y030	Elettrodo di ricarica 30 kV
ES51 / F40N100	alimentatore
100297	Trasformatore ad alta tensione
R23ATR / LAXAY050	elettrodo di ricarica punto
R51A / E2205	elettrodo
TCB030 / S1	Scatola Terra
R60L / A0495S050A000	elettrodo
SP / A46B0495	Profilo di protezione per elettrodi
R23ATR / LAAAY050	
R23ATR / RAAAY100	
PCSC / XN3SEXAX000	caricabatterie
R50 / A0900S040U99	elettrodo a scarica vario
ES60 / S20AXX	ionizzatore base
16577	Sensore
R120/W0240R025	barra ionizzante
111489	Trasformatore ad alta tensione
R47 / 1360S050	elettrodo di scarica
15965	
R36/AC00	UGELLO VENTILATORE IONIZZANTE GIRAT
PCSC / XN3SEXAXX000	caricabatterie
601KR / AW20030BX	rullo di ritorno del cavo
EXR5C / A3090L100	Barra di scarico per zone EX
EXR 50/A2910 L100	Barra di scarico
R130A3/A0235R025	

Prodotto	Descrizione
R23ATR/LAAAR350	Elettrodo ad alta tensione
PCSC / XN6HEXAXX000	caricabatterie
PCSC / XN6HEDAXX000	caricabatterie
117986	Variante presa di ricarica
R50 / A1200L025U99	Elettrodo di scarica
ES60 / S200XX100	alimentatore
R51A/D0810	
STR130A3A0295R050S02	Elettrodo di ricarica
R50/A0990L020	Elettrodo di scarica
Type 70PK	pinze per messa a terra
70AK003S01	Pinza per messa a terra piccola S01
R23ATR/RHHH	Barra di ricarica Point
R51A/D0315	Elettrodo di scarica
ES60 / S20AXX001	Alimentatore ionizzatore base
R130A3/A0675R025CUS	Elettrodo di ricarica
117985	Variante della spina di ricarica
KE/LL010 N056813	Cavo di scarico
R130A3 / A1595R050	
R36/AO00	Ugello ionico
ES60 / S2BAXX	ionizzatore base
R47 / 0900S030	Elettrodo di scarica SlimBar R47
ES53 / H200050	alimentatore
ES53 / I200050	alimentatore
PCTL / AN3HOXCE000	CARICABATTERIE A CARICAMENTO DALL'ALTO
117772	Set di conversione da GNH61 a GNH63 senza adattatore CAN
PCTL / AN3HODCE000	Caricabatterie con caricamento dall'alto per sistema di assistenza elettrostatica tipo GNH63 con concetto di controllo intelligente con unità di scarica integrata
R51A/E1800	Elettrodo di scarica
TCB030/20	Dispositivo di messa a terra elettrostatico
R51A / E1905	
70BGS04	PINZA DI MESSA A TERRA GRANDE 270 MM, 4 POLI
TCB030/B2	TERRABOX
601KR / DW12030BX	Avvolgicavo per messa a terra attiva
R55 / RL6S	Ugello ionico
KE / LW025	Cavo di scarico
EXR5C/A1830L050	Barra di scarico ExBar EXR5C
R50 / A0900S040	Elettrodo di scarica
R50 / W0840S040	Barra statica
100294	
R51A / E1290	
ES60 / S200XX200	
EXR5C / A0390L025	
L50 / A0475N	
70AK / BX	pinze per messa a terra
R130A3/W1995R050	elettrodo di ricarica

