



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Eurotec

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">ES0230AC</a>	Trasmittitore di pressione
<a href="#">EPP2M01-488</a>	Scatola finecorsa
<a href="#">10752 / ES024DC</a>	
<a href="#">EPP2M01</a>	scatola finecorsa, onda, PA/PC, 2x meccanica
<a href="#">EPP2M02</a>	Scatola di regolazione del limite
<a href="#">EPP2I01-19-3D1</a>	Endschalterbox PA / PC ind per 2. finecorsa
<a href="#">EPP2M01-G</a>	Scatola finecorsa PA/PC
<a href="#">EPP2M01-F05</a>	Scatola finecorsa
<a href="#">EAE2I01-OC</a>	alluminio Endschalterbox ind da 2. finecorsa
<a href="#">EPP2I02</a>	Endschalterbox PA / PC ind per 2. finecorsa
<a href="#">MD32024DC-HS14</a>	elettrovalvola
<a href="#">PNF532</a>	valvola pneumatica
<a href="#">EPP2M01</a>	Endschalterbox
<a href="#">EPE2M01-488</a>	Sensore di pressione
<a href="#">EPE2I01-NPT1/2-3D1GR</a>	Endschalterbox
<a href="#">MNF532024DC-NPT-LED</a>	elettrovalvola
<a href="#">SDL 1/4" -NPT</a>	silenziatore
<a href="#">DPN52</a>	piastra della valvola a farfalla
<a href="#">SM-RM</a>	Rändelmutter
<a href="#">IP2M01 Artikel-Nr. 1716185</a>	i-box PA / PC con 2 Endschaltert meccanico
<a href="#">GS</a>	connettori
<a href="#">EPP2M02-MA-3D</a>	Scatola di regolazione del limite
<a href="#">EPP2M02-488-MA-3D</a>	Scatola di regolazione del limite
<a href="#">EAE2M01-551-ED-3D</a>	interruttore alu wave
<a href="#">EPP2I03</a>	Trasmittitore di pressione
<a href="#">MNF532024DC-IA</a>	.
<a href="#">EPP2M02-DAE</a>	Sensore di pressione
<a href="#">MNF53200000</a>	Valvola
<a href="#">MNF532024DC-M</a>	Valvola
<a href="#">ET-MS01/10-30/24/6A/CC/SNR 1SSR 24DC 6AMP(ET1690)</a>	modulo
<a href="#">EAE2I10-IA-W1</a>	box finecorsa
<a href="#">EAE2I10-IA-MA-W1</a>	box finecorsa
<a href="#">EVP2S01-28-IA</a>	box finecorsa
<a href="#">EPE2I01</a>	Limite Switch Box
<a href="#">EAE2M01-551-ED</a>	Finecorsa scatola

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">EPP2M01-3D</a>	interruttore di limite
<a href="#">IP2M01</a>	Finecorsa
<a href="#">EAE2M01-488</a>	Trasmittitore di pressione
<a href="#">P &amp; F. Typ: SJ 3.5 - N</a>	Iniziatori slot
<a href="#">MNF532230AC</a>	valvola a solenoide
<a href="#">EAE2M01-G</a>	Scatola limitatore
<a href="#">TU93</a>	Relè tempo multifunzione
<a href="#">EPP2M02-488-MA</a>	Interruttore limite
<a href="#">MNF532024DC</a>	Elettrovalvola NAMUR
<a href="#">EPP2M02-G-2KV</a>	Box di finecorsa WAVE
<a href="#">MNF532024DC-DM</a>	Elettrovalvola NAMUR
<a href="#">EPP2I01-7-MA</a>	
<a href="#">EPP2I01-19-3D</a>	Trasmittitore di pressione
<a href="#">EAE2M01-G-3D</a>	Interruttore di limite
<a href="#">EPP2M01-G-MA</a>	regolatore dell'attuatore della valvola
<a href="#">EPP2M02-488-2MA</a>	cassetta chiave limite
<a href="#">EAE2I01-356-K3-0S</a>	scatola finecorsa
<a href="#">ET8082</a>	Serie trifase
<a href="#">EPP2M02-3D</a>	scatola finecorsa
<a href="#">ET1773</a>	
<a href="#">AE2M01-551-ED-2K20-3D</a>	Interruttore di limite
<a href="#">EAE2M01-551-ED-2K20-3D</a>	Scatola limitatore
<a href="#">EPE2M02-488-3D</a>	Scatola limitatore
<a href="#">EPP2M02-M12-B01</a>	scatola finecorsa
<a href="#">MD32024DC-HS18</a>	VALVOLA
<a href="#">-MA</a>	collegamento della valvola a solenoide
<a href="#">-3D (P)</a>	Display 3D
<a href="#">MNL532</a>	Elettrovalvola a 3/2 vie Air Pilot
<a href="#">EVP2M01-551-ED</a>	Scatola di regolazione del limite
<a href="#">ES024DC-UL</a>	Bobina solenoide
<a href="#">EPE2M01-3D-OC</a>	Scatola di regolazione del limite
<a href="#">MBH01</a>	ponte di montaggio in acciaio inossidabile
<a href="#">3D (E)</a>	Display 3D
<a href="#">OC OPEN-CLOSED</a>	Display APERTO E CHIUSO
<a href="#">EPE2M04</a>	SCATOLA DI COMMUTAZIONE
<a href="#">EPP2M02-2MA</a>	Box di finecorsa
<a href="#">MBH04</a>	
<a href="#">EAE2I10-MA</a>	Scatola limitatore
<a href="#">Solenoid valve connection for 1 coil</a>	Collegamento dell'elettrovalvola
<a href="#">EVP2S01-IA</a>	Scatola limitatore
<a href="#">IV2M01-488-IA</a>	
<a href="#">GS (MNF)</a>	
<a href="#">EVE2S01-IA</a>	Scatola di controllo del limite
<a href="#">G8 - Appliance plug</a>	Spina dell'apparecchio
<a href="#">ES230AC</a>	bobina magnetica

Prodotto	Descrizione
<a href="#">GS device plug for MNF532230AC</a>	Spina del dispositivo per elettrovalvola
<a href="#">MNI52024DC</a>	elettrovalvola
<a href="#">MNF532 - 3/2 5/2</a>	VALVOLA A METANOLO, ATTUATORE, ELETTRIVALVOLA
<a href="#">EAE2M02-3D</a>	Scatola limitatore
<a href="#">MBH02</a>	Staffa di montaggio
<a href="#">ES024DC-IA-GS</a>	.
<a href="#">EPP2M00-2KV</a>	Scatola limitatore
<a href="#">ES024DC-M</a>	Bobina solenoide
<a href="#">ES024DC-DM-GS</a>	Bobina Ex dm completa di connettore
<a href="#">2KV</a>	Scatola limitatore
<a href="#">ES2.PE.AE2I01-508-40°C</a>	
<a href="#">16835 / IP2I01</a>	Scatola finecorsa i-box
<a href="#">IP2I01</a>	Scatola limitatore
<a href="#">MNI52024DC-IA</a>	Elettrovalvola Namur bistabile
<a href="#">MNF532024DC-IA-OGS</a>	Valvola solenoide NAMUR
<a href="#">MNF532024DC-OGS</a>	Valvola solenoide NAMUR
<a href="#">EAE2M01-UL-NO-NPT12</a>	
<a href="#">NPT1/2</a>	Connessione filettata NPT 1/2"
<a href="#">EAE2I01-508</a>	Scatola limitatore
<a href="#">EPP2I01-7</a>	Scatola finecorsa con interruttori di prossimità induttivi, a 2 fili
<a href="#">EPP2I01-7-3D</a>	Interruttore di limite
<a href="#">MF32024DC-IA</a>	ELETTRIVALVOLA
<a href="#">PNF32</a>	valvola pneumatica
<a href="#">PNF52</a>	valvola pneumatica
<a href="#">MNF532024DC-EC</a>	Elettrovalvola
<a href="#">GS-LED-024V</a>	Connettore
<a href="#">MNI52024DC-M</a>	Elettrovalvola Namur bistabile
<a href="#">MNI52024D C-DM</a>	Elettrovalvola Namur bistabile
<a href="#">p/n: ES024DC</a>	bobina magnetica
<a href="#">p/n: GS</a>	
<a href="#">IP2M01-488</a>	Scatola finecorsa
<a href="#">ES024DC-EC</a>	
<a href="#">GS-EX-E</a>	