



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Finetek

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">BVP-30S</a>	Air Hammer (modello Impact)
<a href="#">Original model: CSE110EDRS (Order code: SEX10000-AAEAAA803S0100T01)</a>	INTERRUTTORE DI LIVELLO ROTANTE
<a href="#">EC1300FX1100</a>	TRASMETTITORE
<a href="#">EFB-1250</a>	interruttore magnetico
<a href="#">EFB-1400 / EFXCM1P-18S4420001</a>	Interruttore magnetico per serie EF
<a href="#">PB-1471-T024121</a>	Display del misuratore a pannello
<a href="#">SC2100R0DQ / SUS304</a>	Interruttore di livello con sonda a vibrazione
<a href="#">p/n: SEX50000-AABAAA803B0100 type: SE110B</a>	interruttore di livello a palette rotante
<a href="#">SE255EERF</a>	Rotary Paddle Interruttore di livello
<a href="#">SE3800BCRI1000</a>	Rotary Paddle Interruttore di livello
<a href="#">SP200-L-DU-P-0 // SPX10000-AACA807MCB0040</a>	interruttore
<a href="#">SP201-6-BT-A-2-65</a>	Misuratore di flusso
<a href="#">SE3800ECRH3000</a>	Interruttore di livello rotante
<a href="#">BVR-100</a>	Vibratore pneumatico a rulli
<a href="#">SE3800DCRG1000</a>	Interruttore di livello a palette rotante
<a href="#">SE3800BCRG3000</a>	interruttore di livello a palette rotante
<a href="#">FD3601DB15TH</a>	Mini galleggiante Interruttore di livello
<a href="#">FDBEM3S220235</a>	Galleggiante livello magnetico Interruttore
<a href="#">FDBEM3S210200</a>	Galleggiante livello magnetico Interruttore
<a href="#">SE110CEUA0500</a>	Interruttore di livello
<a href="#">PT7620-S11100</a>	Regolatore di temperatura
<a href="#">SE3800BCRI0300</a>	Interruttore di livello a palette rotante
<a href="#">FD5001DD05X</a>	Sensore di flusso
<a href="#">EFB-14</a>	Ventilconvettore a 2 tubi
<a href="#">SE3800EERF0500</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SE3802DCRG3000</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SE110BDRA0105</a>	Rotary Paddle Interruttore di livello
<a href="#">SE3820DCRG1500</a>	Rotary Paddle Interruttore di livello
<a href="#">SA130BEN0500</a>	Interruttore di livello di capacità
<a href="#">SC28000-DCQ</a>	Interruttore di livello
<a href="#">Model: SE290BERH0500 / SEX40000-CABAAB103H0500</a>	Interruttore di livello a palette rotante (tipo mini)
<a href="#">SE280B</a>	Rotary Paddle Interruttore di livello
<a href="#">AA2030</a>	Air Hammer
<a href="#">PT-7620T1010-0</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">PT7620-S441-00</a>	controllore temperatura PT

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">SE3800ECRG3000</a>	Rotary Paddle Interruttore di livello
<a href="#">SC281L0DCQ</a>	Sensore forcella
<a href="#">BAH-40</a>	Sensore di flusso
<a href="#">SE3820DCRG3000</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">SE3800DCRG3000</a>	Interruttore di livello a pale rotante
<a href="#">FF90CLO-6</a>	Interruttore di flusso
<a href="#">SC350C00EU1020XX</a>	Interruttore di livello a diapason
<a href="#">PB-1471-T010000 / PBX11400-B6BA100AAAA</a>	Misuratore da pannello grafico a barre a microprocessore
<a href="#">FCH11QD</a>	Interruttore di flusso
<a href="#">SE3810ECRH3000+TB</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">SP200-6-BR-P-5</a>	TERMICO INTERRUOTORE DISPERSIONE DI FLUSSO
<a href="#">SE250E CRH3000</a>	Sensore di livello
<a href="#">SE3800ACRG3000</a>	Interruttore di livello a pale rotante
<a href="#">FF20CLO</a>	Interruttore di livello con montaggio laterale
<a href="#">FD3501DE</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">FD7DDRAS120400A</a>	Misuratore di flusso
<a href="#">SE3815ECRI0150</a>	INTERRUPTORE DI LIVELLO DELLA PADDLE ROTANTE
<a href="#">EFB-1420</a>	Lancetta magnetica
<a href="#">SC2110R6ET0300L</a>	Interruttore di livello
<a href="#">PT-7620-S111-10</a>	termoregolatore
<a href="#">SE3815DCRI5000+TA</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">EGS152-AF1010-115</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">SE3810BCRG3000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SC24100-DDR+TB</a>	interruttore
<a href="#">FA-CC05</a>	Sensore di livello del galleggiante via cavo
<a href="#">SB1720</a>	RF Capacità Ingresso Interruttore di livello
<a href="#">SEX20200-BBEAAA703I01505000T02</a>	Rotary Paddle Interruttore di livello
<a href="#">SE3825DCRI5000</a>	Rotary Paddle Interruttore di livello
<a href="#">SB2200</a>	Convertitore di segnale
<a href="#">SB17110ACU0500</a>	RF Capacità Ingresso Interruttore di livello
<a href="#">SC2110R6DQ0500</a>	Vibrazione interruttore di livello
<a href="#">FDMH56CBQ (SUS316L)</a>	Mini interruttore di livello galleggiante
<a href="#">FACC10</a>	Interruttore di flusso
<a href="#">FDMH50CBQ (SUS304)</a>	Orizzontale Mini galleggiante Interruttore di livello
<a href="#">SE814ECRF3000</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SA110A</a>	Interruttore di livello di capacità
<a href="#">PT-7620-S101-00</a>	temperature controller
<a href="#">SE3810ECRH5000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante con LED
<a href="#">FD7NDRAS140500A</a>	Galleggiante
<a href="#">FCH21PDD05X</a>	Mini galleggiante Interruttore di livello
<a href="#">SP200-0-BR-P-2</a>	Sensore di flusso SP200 (= SP150)
<a href="#">BVK-16</a>	vibratore pneumatico

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">SE110EDTF</a>	Interruttore di livello a paletta
<a href="#">SE3810DCRG3000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante.
<a href="#">SD204ARP1+KC</a>	Optical Level Sensor
<a href="#">SEX20000-AABAAA703100710300 / SE3800BCRI</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SE3820BCRG -SEX20000-CABAAA703G00710300</a>	Interruttore di livello
<a href="#">PB-1470-T014020</a>	Misuratore a pannello con display grafico a microprocessore
<a href="#">SE130A</a>	Pagaia rotante
<a href="#">SE3810CCRG3000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FDMH60-BU05X</a>	Interruttore galleggiante
<a href="#">Model # SE290BCRE</a>	SE29 Interruttore di livello rotativo a pagaia
<a href="#">SE130A (L=450-650mm)</a>	Rilevatore a ghiera rotante
<a href="#">SE3820BCRG3000</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SC2110R6DU0500(275)</a>	Interruttore di livello a vibrazione
<a href="#">SE3810ECRH3000</a>	Interruttore di livello a palette rotante
<a href="#">BVP-30C=VP-30C=AC1030C</a>	vibratore
<a href="#">SEB-1191</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SE110EDUA</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">SE3800EERF S/N: EB1-18070068</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">SP202-0-BR-A-0</a>	Flussostato a dispersione
<a href="#">SE110ADRE (50x30mm (WxH))</a>	INTERRUTTORE DI LIVELLO A PALETTA ROTANTE
<a href="#">SE110ADRE (132x100mm(WxH))</a>	INTERRUTTORE DI LIVELLO A PALETTA ROTANTE
<a href="#">FD3001DE</a>	Mini interruttore a galleggiante
<a href="#">SE3810CCRG2000</a>	Interruttore di livello rotativo a pale
<a href="#">SP200-0-BU-P-2</a>	Modello compatto
<a href="#">SP202-0-2R-A-0-0050+TA</a>	Modello ad alta temperatura ed estensione
<a href="#">SE111B</a>	sensore di livello del rotore della lama
<a href="#">SC24160-DDR</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SE3810ECRH3000+TA</a>	Interruttore di livello a palette rotante
<a href="#">SC1400R0DU</a>	Interruttore di livello del diapason
<a href="#">BVP-40C</a>	Vibratore pneumatico a pistoni
<a href="#">SE110AEUA</a>	Interruttore di livello rotativo a paletta
<a href="#">FF90CLO</a>	Interruttore galleggiante a montaggio
<a href="#">SE3810ACRG3000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante con LED
<a href="#">SE3810ECRG3000</a>	Interruttore di livello rotante
<a href="#">SE3820BERI</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SE110EDUF</a>	Interruttore di livello rotante
<a href="#">PB-1471-T016000</a>	Pannello Bargraph Metre
<a href="#">FDMH60-BU</a>	Misuratore di flusso
<a href="#">SE3800BCRH</a>	Interruttore di livello
<a href="#">FCH51PPD</a>	Mini interruttore di livello Float
<a href="#">FDMH56-BU</a>	Mini interruttore di livello Float
<a href="#">SC24160T-DDQ+TA</a>	Interruttore livello diapason

Prodotto	Descrizione
<a href="#">EFB-1300</a>	Interruttore magnetico
<a href="#">SE110EDRA0100</a>	Interruttore di livello rotativo a pale
<a href="#">SE3800DCRH5000</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">EFB-1420S</a>	Interruttore magnetico
<a href="#">FAPW-03</a>	Interruttore di livello a cavo mobile
<a href="#">FFX10000-A1HACB107CMA0290</a>	Interruttore a galleggiante con montaggio laterale
<a href="#">SE3820BCRI</a>	
<a href="#">SP202-0-2U-A-2-0050+TA</a>	DISPERSIONE TERMICA
<a href="#">SF1710</a>	Regolatore di flusso pallet
<a href="#">SE3800EERF</a>	Interruttore di livello a pale rotante
<a href="#">BAH-30</a>	Sensore di flusso
<a href="#">FDBEM3S210500</a>	Interruttore di livello galleggiante magnetico
<a href="#">SF1800</a>	Interruttore di flusso
<a href="#">FDM30000-75MBVGC231050</a>	interruttore
<a href="#">SD204ARP1</a>	Interruttore/sensore ottico
<a href="#">FF10DFQ</a>	Interruttore di flusso
<a href="#">FG CN 40</a>	TRASMETTITORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO
<a href="#">SE3820ECRG</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SE3815DCRI0150/5000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SP201-0-BU-A-2-0050</a>	Flussostato a dispersione
<a href="#">SAX10000-00AEAAA801RMA330150</a>	Sonda capacitiva
<a href="#">SE3810ECRH3000S</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SE3810CCRG5000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante con LED
<a href="#">FF96CLO1</a>	Interruttore di livello a montaggio laterale
<a href="#">SEX20000-AACAAA703I00710300</a>	interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SC1410R0DV0500</a>	interruttore di livello
<a href="#">SP202-0-BT-A-5</a>	Flussostato a dispersione termica
<a href="#">SE110EDRS+TA</a>	interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FF90GLO</a>	Interruttore galleggiante a montaggio
<a href="#">SP202-0-2U-A-0+TA</a>	flussostato a dispersione termica
<a href="#">SPX10200-BACA207MAC0050T02</a>	flussostato a dispersione termica
<a href="#">FDM10000-06MCBA501000000</a>	mini interruttore di livello a galleggiante
<a href="#">SE141BGMB0300</a>	interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">P/N: SE3800DCRG1000 Type: SEX20000-AADAAA703G00711000</a>	Interruttore di livello
<a href="#">Model: SA190B0DUK</a>	Interruttore del livello di capacità
<a href="#">SA371DDQ0500</a>	interruttore di livello capacitanza
<a href="#">P/N: SEX40000-CABAAA703I0300 Type: SE290BCRI</a>	interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">EFX10000-B7CAKA742A501A501MB0360M4A</a>	Indicatore livello by-pass
<a href="#">FDMH60-BQ</a>	Interruttore di livello mini galleggiante
<a href="#">SE120EDRF1000</a>	Interruttore di livello rotativo
<a href="#">SC2100R0DQ</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SAX10200-BEACA807RMA130500</a>	Interruttore del livello di capacità
<a href="#">SAX10200-BEACA807RMA130300</a>	Interruttore del livello di capacità
<a href="#">FG7DNEVBS31000L</a>	Trasmittitore di livello galleggiante magnetico
<a href="#">EFXCM1P-18S4420001</a>	sensore



Prodotto	Descrizione
<a href="#">EPR13EDA00APPC</a>	misuratore di flusso
<a href="#">EPR13FDA00APPC</a>	misuratore di flusso
<a href="#">SEX20000-AAEAAB103S00710300T01</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SE110EDRS-105-SAT</a>	Interruttore di livello a pagaia
<a href="#">p/n: BVP10000-0140 type: BVP-40S</a>	vibratore pneumatico a pistone
<a href="#">p/n: BVP10000-0130 type: BVP-30S</a>	vibratore pneumatico a pistone
<a href="#">FCV51PDBS</a>	Valvola di controllo del flusso
<a href="#">p/n: SP220-0-BR-A-2 type: SPX10100-AAAA503MAC0031</a>	Flussostato a dispersione termica
<a href="#">p/n: PC312-2101421001 type: 26-0504-10M</a>	cavo
<a href="#">PM-1430-T010000 / PMX11400-E2BA100AAA</a>	Misuratore di display a cifre a microprocessore
<a href="#">SEX20000-AAEAAA703G00711000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FG7BNES4S30500</a>	Trasmittitore magnetico di livello flottante
<a href="#">FCH31PDD / FCM10000-H3180DD290003</a>	Mini interruttore di livello a galleggiante
<a href="#">FDX10000-AEACB2071FMAS11B0580UN / FDEFU1S111000C (580)</a>	interruttore di livello a galleggiante magnetico
<a href="#">EFB-1350+TA</a>	Interruttore magnetico EFX
<a href="#">EPD10000-A100A42MA37MCAAFMA00</a>	Misuratore di flusso elettromagnetico EPD
<a href="#">Type: SE110EDRS, Order code: SEX50000-AAEAAA803A0100</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">Type: SE110EDRA, Order code: SEX50000-AAEAAA803B0100</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">SPX10100-AAAA503MAC0031</a>	Flussostato a dispersione termica
<a href="#">SPX10100-AAAA503MAB0031</a>	Flussostato a dispersione termica
<a href="#">EPD10000-A150D58MD21MCAAFMA00</a>	Misuratore di flusso elettromagnetico EPD
<a href="#">SB2286BEU0580 / SBX10800-CBACB107MB320580</a>	Interruttore del livello Capacitance_Admittance
<a href="#">SE3820DCRG1000 // SEX20000-CADAAA703G00711000</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">SEX50000-AABABA805B0100</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">SE110BERA0500 / SEX50000-AABAAB103B0100</a>	Interruttore di livello a pale rotanti
<a href="#">SPX10000-AAAA503MAC0031</a>	Misuratore di flusso
<a href="#">SE3802DCRGS3000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FF70CEM / FFX1001C-A1MANB148CMA0000</a>	Interruttore galleggiante con montaggio laterale
<a href="#">FF70CEU / FFX1001C-A1MACB107CMA0000</a>	Interruttore galleggiante con montaggio laterale
<a href="#">SE3800ECRH3000 / SEX20000-AAEAAA703H00713000</a>	interruttore rotativo del livello a paletta
<a href="#">FF10CEM / FFX10000-A1HAKB140CMA0000</a>	Interruttore a galleggiante a montaggio laterale
<a href="#">SC28100-DCR</a>	Interruttore di livello del diapason
<a href="#">Model: SE110B / SEX50000-AABAAA803B0100</a>	interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SE141BERS0500+TA</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FCM100 00-V 2 181 D D 230 002</a>	Interruttore di livello FineTek Mini Float
<a href="#">FCM100 00-V 2 181 D E 230 002</a>	Interruttore di livello FineTek Mini Float
<a href="#">EG6022BQS4-00A0AE10</a>	Trasmittitore di livello magnetostriativo EGX
<a href="#">code SEX20000-CADAAA703G00713000 / type SE3820DCRG3000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SE3800ECTI</a>	sensore di livello
<a href="#">FDE3MAS11300C (250) / FDX10000-AEAKA9401FMBS11A0250UN</a>	Interruttore di livello magnetico a galleggiante
<a href="#">FDM10000-05MCBA507000000</a>	Mini interruttore di livello a galleggiante
<a href="#">FC H41PDD</a>	indicatore di livello flottante
<a href="#">FC V11QDA</a>	indicatore di livello flottante
<a href="#">FC H21PDD03P</a>	indicatore di livello flottante
<a href="#">SC24P00-DDR+TB / SCX20000-ABPAAA803MAD0130T01</a>	interruttore di livello del diapason

Prodotto	Descrizione
<a href="#">PB-1471-S014000</a>	
<a href="#">BVK10000-10</a>	Valvola di controllo
<a href="#">Order Code# SEX20000-CADAAA703G00713000, Model: SE3820DCRG3000</a>	Interruttore di livello
<a href="#">EC1510-0X6G-BR-D-5</a>	Trasmittitore del livello di pressione
<a href="#">SE3800ECRF</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FF10CGM</a>	Interruttore galleggiante a montaggio laterale IP65
<a href="#">FF10CLO.SA</a>	Interruttore a galleggiante a montaggio laterale
<a href="#">SE110EDRA0095</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SE110BDTF</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FDX1001C-ANASE1571GMBS21B0120UN</a>	INTERRUTTORE, LIVELLO
<a href="#">FFX10200-A4HASE357DMA0250</a>	INTERRUTTORE
<a href="#">FCV21QDA</a>	Mini interruttore di livello galleggiante
<a href="#">SFX10000-A1EAAA801MBX</a>	Flussostato a paletta
<a href="#">FF10CEQ</a>	Interruttore a galleggiante con montaggio laterale
<a href="#">SEX20000-BAAAAA803G00783000T01</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SFX10000-A1EAAA801MAX</a>	Flussostato a paletta
<a href="#">SP210-0-BU-C-2</a>	Flussostato
<a href="#">PC312-2101422M01 2m</a>	Connettore per cavo M12
<a href="#">PC312-2101425M01 5m</a>	Cavo
<a href="#">PC312-2101425M01 10m</a>	Cavi
<a href="#">SE3800CCRI</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SP202-0-BT-A-5-0050</a>	Misuratore di flusso
<a href="#">EFB-1400 / EFXBM1P-18S4420001</a>	Interruttore magnetico
<a href="#">FF62DFM</a>	Interruttore a galleggiante con montaggio laterale
<a href="#">SE3810ECRH3000+TB / EB1-22010486</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">Type : FF10HLOS-6, Code: FFX10000-A1HAZ0000FMB0180</a>	Sensore
<a href="#">EPD10000-A100A42MA21MCAAFMA00</a>	Misuratore di flusso elettromagnetico EPD
<a href="#">SE3800EERF / SEX20000-AAEAAB103S00710300T01</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SC2100R6DQ</a>	Interruttore di livello a diapason
<a href="#">SE290B CRI</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SE110B / SEX50000-AABAAA803B0100</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">EFB-1430</a>	Interruttore magnetico di ricambio
<a href="#">SA120BDT0250</a>	Interruttore del livello di capacità
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439H1000</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SEX50000-ABEAAB103H0250</a>	Interruttore di livello
<a href="#">EFB-1400-1 / EFXAM1P-18S4420002</a>	Interruttore magnetico
<a href="#">SE3810CCRH3000S</a>	Interruttore di livello
<a href="#">RP80-SEB-1191</a>	
<a href="#">SE3810ACRG5000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FFX10000-A1HAAB101CMA0000</a>	Interruttore a galleggiante per montaggio laterale
<a href="#">FDMH50-SS03TH+TC</a>	mini interruttore di livello galleggiante
<a href="#">BAH10000-30A</a>	Martello pneumatico
<a href="#">BVP10000-0060</a>	Vibratore pneumatico
<a href="#">SEX20000-BAEAAA703A00713000T02</a>	Interruttore di livello rotativo a paletta

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">SE110EERF0300</a>	Interruttore di livello rotativo a paletta
<a href="#">Order code: SAX10000-BDAAA801RMA330250</a>	
<a href="#">SEX2007D-AADAAA703G00711000</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SEX20000-AAEAAA703G00713000</a>	Interruttore di livello rotativo a paletta
<a href="#">SE110EDTF 1 1/2</a>	Interruttore di livello rotativo a paletta
<a href="#">FCV11QFD</a>	Mini interruttore di livello a galleggiante
<a href="#">SC1741R0EU0300</a>	Interruttore di livello del diapason
<a href="#">EBX10200-B1AKB24214A1638</a>	
<a href="#">SEX3810ACRG3000 - SEX20000-BAAAAA703G00713000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante con LED
<a href="#">SAX10000-AEAAA801RMA330150</a>	Interruttore del livello di capacità
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439B1000</a>	
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439B0630</a>	
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439B1200</a>	
<a href="#">EFXBM1P-18S4420001</a>	
<a href="#">SE120EFTS0250</a>	Indicatore di livello con paletta
<a href="#">FDMH56CBU</a>	Mini interruttore di livello a galleggiante
<a href="#">RF-MH56ABT</a>	
<a href="#">PC312-2101421501 15m</a>	
<a href="#">SE120EFTA0500</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FACC-10M</a>	Interruttore di flusso
<a href="#">PM-1430-S014000</a>	Misuratore a pannello
<a href="#">SE110EETF</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SE111BGMA0100</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">EF311B1H1I3-05T</a>	Trasmittitore di livello By-Pass
<a href="#">SE140A3UF</a>	Interruttore di livello a paletta rotativa
<a href="#">SE110EDR (Order Code# SEX50000-AAEAAA803A0100)</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">FCH51PDD</a>	Interruttore di flusso
<a href="#">BVP10000-0040</a>	
<a href="#">SE110B</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SA150BER1000</a>	Interruttore del livello di capacità
<a href="#">SE130AGMA1000</a>	Interruttore di livello a paletta rotante
<a href="#">SE110BDRF0195</a>	
<a href="#">SEX50000-AAEACA807G0100</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SE381OECRH3000</a>	Interruttore di livello
<a href="#">FDBDUAS110300C-2+TA</a>	Interruttore di livello
<a href="#">SEX50000-AABAAA803G0195T01</a>	Interruttore di livello
<a href="#">EFB-1420S / EFXBM1P-18S4130001</a>	Interruttore magnetico
<a href="#">SE3800ECRG</a>	Interruttore di livello a paletta rotativa
<a href="#">SP200-0-BR-P-0</a>	Misuratore di flusso
<a href="#">FCM 100 00 V 5 180 D 210</a>	Misuratore di flusso
<a href="#">SAX20000-AAACA807A190163 / SA190B0DUK</a>	Interruttore di livello di capacità FineTek
<a href="#">SAX10200-BDAAA801RMA130388</a>	Interruttore del livello di capacità
<a href="#">FDMH50CBU</a>	Misuratore di flusso
<a href="#">FDMH56CBS / FDM10000-05MCBA591000000T01</a>	Misuratore di flusso
<a href="#">SEX40000-CABAAA703I0300</a>	Sensore



Prodotto	Descrizione
<a href="#">EB1-21110149 ( SE3810CCRG3000+TA)</a>	
<a href="#">Model No. EFB-1230</a>	
<a href="#">EF311A2H1B1-10</a>	
<a href="#">FF10CEU</a>	
<a href="#">SE3820ACRI</a>	
<a href="#">SE141BGMB0500</a>	