



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hydrocar

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">400C4204000</a>	Pneumatisches Geberventil CP4000-2
<a href="#">400C420400M</a>	Pneumatico Geberventil CP4000-2 dispositivo vigilante
<a href="#">400PM100001</a>	COM.PNEUM. AM MONOST. T6
<a href="#">400PM100003, PM1</a>	valvola trasmettitore pneumatica
<a href="#">P82V6P10201</a>	azionamento ausiliario
<a href="#">199K8020000</a>	kit di montaggio
<a href="#">P82M3P10204</a>	motore idraulico
<a href="#">201FX047DSE</a>	pompa a pistoncini assiali
<a href="#">201FX016DSE</a>	pompa a pistoncini
<a href="#">DM70P028200</a>	
<a href="#">194KES5E212 ( 194EC015212)</a>	Controller
<a href="#">201FX016D7E</a>	Pompa
<a href="#">201PE060Z00</a>	pompa a pistoncini assiali dritti
<a href="#">201PE0140SE</a>	Pompa a pistoncini dritti
<a href="#">194KE043000</a>	Controllore
<a href="#">SBSA047DG00</a>	
<a href="#">P82M5P10294</a>	azionamento ausiliario
<a href="#">199K0300000</a>	Kit di montaggio per azionamento ausiliario
<a href="#">D15EPP00500</a>	Valvola di inclinazione
<a href="#">200FZ0015D0</a>	
<a href="#">200BLH0900S</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">200FZ0043DS</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">P90SBP15811</a>	
<a href="#">P/N: 199K9430000</a>	Kit di montaggio PTO 0090 SU SCANIA
<a href="#">201FX084DSE</a>	pompa
<a href="#">3VDMR000000</a>	valvola idraulica di controllo
<a href="#">FOX 64 (With Suction Connection)</a>	Pompa
<a href="#">201FX034DSE</a>	Pompa a pistoncini
<a href="#">200BPC016S4</a>	Pompa idraulica
<a href="#">194KES13000</a>	Servomotore
<a href="#">P18G3P13201</a>	Trazione ausiliaria laterale
<a href="#">200FZH075DS</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">200FZH075DV</a>	pompa a ingranaggi tandem
<a href="#">197KFL12000</a>	Flangia
<a href="#">P82M5P10201</a>	PTO per la versione a 3 fori
<a href="#">198KPP03000</a>	kit frizione

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">P18G2E93201</a>	azionamento ausiliario
<a href="#">P81Z1P15204</a>	per drop box
<a href="#">PC 65 S (mounted on 3 screws)</a>	pompa
<a href="#">PC 65 S (mounted on 4 screws)</a>	pompa
<a href="#">200FZ0057DS</a>	Pompa
<a href="#">1120081000</a>	
<a href="#">12920088000</a>	
<a href="#">12401110000</a>	copertina
<a href="#">200BPS016S4</a>	pompa
<a href="#">U001A26E1-AI</a>	Smorzatore di pulsazioni - AD2000
<a href="#">P2189P10201</a>	
<a href="#">P90MBP15830</a>	
<a href="#">09900119800</a>	Kit guarnizione per valvola inclinazione
<a href="#">199K8150000</a>	kit di montaggio
<a href="#">D160PP2B5C0</a>	valvola idraulica
<a href="#">201PE070ZSE</a>	pompa a pressione
<a href="#">201PE080ZSE</a>	pompa a pressione
<a href="#">201PE090ZSE</a>	pressione pompa
<a href="#">194KE028000</a>	Trasformatore di energia
<a href="#">19900999000</a>	kit di installazione elettrica
<a href="#">P82Z1P10201</a>	Preso di forza
<a href="#">194KES14000</a>	servomotore
<a href="#">D180PP2B4X2</a>	Valvola
<a href="#">1950090P000</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">0200BPC011S0</a>	Pompa
<a href="#">3600ST09125G</a>	
<a href="#">Type 201PE0250SE</a>	Pompa
<a href="#">201FX025DSE</a>	pompa a pistoni assi
<a href="#">200FZ0022D0</a>	Pompa
<a href="#">Gasket set for D160</a>	Set di guarnizioni per valvola
<a href="#">200FZ0043S0</a>	Pompa ad ingranaggi
<a href="#">200FZ0065DV</a>	pompa a ingranaggi tandem
<a href="#">606X03C0600</a>	
<a href="#">P82Z1P15294</a>	Preso di forza
<a href="#">199K8100000</a>	Kit di montaggio
<a href="#">194KES5E212</a>	controllore
<a href="#">Repair kit for 195ECO15212</a>	
<a href="#">P23Z5E93201</a>	Azionamento elettrico ausiliario 23Z5
<a href="#">P2266NQH94B</a>	Unità ausiliaria Eaton 2266 + accessori
<a href="#">DM40P018100</a>	cilindro
<a href="#">195RGFOX</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">200FZ0065D0</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">199K9450000</a>	
<a href="#">6036SP07500</a>	
<a href="#">133KE008000</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">194KSP28000</a>	interruttore di controllo
<a href="#">194KE063000</a>	
<a href="#">194KE069000</a>	
<a href="#">194KEKES5B0</a>	Set di cavi per azionamento ausiliario elettrico
<a href="#">1951600PSEO</a>	Set di guarnizioni
<a href="#">V160PL16400</a>	
<a href="#">PF0252P1000811</a>	frizione pneumatica multi-piastra
<a href="#">201PE060ZSE</a>	Pompa a pistoni assiali dritti
<a href="#">PTO P93Z3O10811</a>	
<a href="#">P1705P15394</a>	Decollo di forza
<a href="#">199K2130000</a>	Kit di montaggio
<a href="#">201FX084SSE</a>	pompa a pistoni assi
<a href="#">606X01K0000</a>	Adattatore per pompe standard
<a href="#">P2264P1E294</a>	
<a href="#">199K2690000</a>	Kit di montaggio
<a href="#">3VDMR000N00</a>	valvola deviatrice
<a href="#">200FZ0043D0</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">P82Z2P10294</a>	
<a href="#">P82Z1P10294</a>	
<a href="#">P082Z1PF000204</a>	
<a href="#">P1802P20294</a>	
<a href="#">P09J4P15201</a>	Decollo di forza
<a href="#">P020Z2E14A1201</a>	Azionamento ausiliario elettrico 20Z2
<a href="#">P19N2M34201</a>	
<a href="#">P81Z2P10204</a>	
<a href="#">195ECO15212</a>	servomotore
<a href="#">11103537000 HVR100/2</a>	ruota dentata
<a href="#">11103554000 HVR100/3</a>	ruota dentata
<a href="#">606X03F0800</a>	Adattatore
<a href="#">P2266P1C294</a>	
<a href="#">201PE050ZSE</a>	Pompa a pistoni assiali dritti
<a href="#">199K2970000</a>	Kit di montaggio
<a href="#">195KLB20000</a>	kit di lubrificazione
<a href="#">P2905P15890</a>	Pto
<a href="#">198KPP02000</a>	Kit frizione
<a href="#">200BPC022S4</a>	Pompa idraulica
<a href="#">09900528000 (EDH 4320)</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">09900513000</a>	bobina
<a href="#">8867368</a>	
<a href="#">201FX108DSE</a>	pompare
<a href="#">200FZ0036D0</a>	pompa
<a href="#">200BPC011D8</a>	pompare
<a href="#">200FZ0090SV</a>	POMPA IDRAULICA
<a href="#">194KSP17000</a>	interruttore di controllo
<a href="#">200FZ0022D0</a>	pompa ad ingranaggi

Prodotto	Descrizione
<a href="#">P17A2I12294</a>	.
<a href="#">P22Z3E93201</a>	energia
<a href="#">200FZ0015SS</a>	Pompa
<a href="#">198KPP04000</a>	Kit frizione
<a href="#">200FZ0015S0</a>	Pompa
<a href="#">200FZH116DV</a>	Pompa ad ingranaggi
<a href="#">P30KZP10503</a>	
<a href="#">405TXZ00040</a>	COMANDO MECCANICO MONOLEVA
<a href="#">3VFCFR02000</a>	valvola
<a href="#">P17AAI12744</a>	presa di potere
<a href="#">501PRS163A1</a>	pressostato
<a href="#">501PRS357A1</a>	pressostato
<a href="#">P2900R890B</a>	
<a href="#">201PE050Z00</a>	pompare
<a href="#">P86Z1P10294</a>	power take-off
<a href="#">201PE040ZSE</a>	pompare
<a href="#">D51F4F11010</a>	valvola di inclinazione elettrica
<a href="#">P/N: 00801025000</a>	tenuta dell'albero
<a href="#">P/N: 00802003000, Type: OR-119</a>	O-ring
<a href="#">P/N: 00802056000, Type: OR-3187</a>	O-ring
<a href="#">802064</a>	O-ring
<a href="#">P/N: 00802191000, Type: OR-2125</a>	O-ring
<a href="#">D140PP17500</a>	Valvole di inclinazione
<a href="#">3VDMR100N00</a>	valvola
<a href="#">P1802P15294</a>	presa di forza
<a href="#">P81Z1P10204</a>	Presca di forza
<a href="#">P1604P10294</a>	
<a href="#">199K1950000</a>	
<a href="#">6036SP19800</a>	distanziatore
<a href="#">19900622000</a>	
<a href="#">200FZ0036S0</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">201FX064SSE</a>	pompa a pistoni assiali
<a href="#">P1602P15294</a>	Kit di riparazione
<a href="#">P890000760</a>	
<a href="#">P18G2H15201</a>	
<a href="#">201PE0190SE</a>	
<a href="#">09900568000</a>	interruttore bipolare
<a href="#">09900882000</a>	tappo di copertura
<a href="#">09900337000</a>	Spia luminosa 12V arancione
<a href="#">09900336000</a>	Spia rossa 12V
<a href="#">9900887000</a>	Cavo di collegamento KES5/13
<a href="#">09900895000</a>	Cavo di collegamento PTO KES5/13
<a href="#">P18G2P11201</a>	presa di forza
<a href="#">194KCI17000</a>	Switch
<a href="#">19500902000</a>	kit guarnizioni

Prodotto	Descrizione
<a href="#">200FZ0022S0</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">405TXZ00035</a>	
<a href="#">01001705P394</a>	pompa
<a href="#">03DS1F052000</a>	pompa idraulica
<a href="#">201FX034D7E</a>	pompa a pistoncini assiali
<a href="#">200FZ0065SS</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">KE043/02</a>	unità di controllo
<a href="#">1342KE04300</a>	
<a href="#">201PE019000</a>	pompa a pistoncini
<a href="#">200BPS01600</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">P19N2M36201</a>	azionamento ausiliario
<a href="#">200FZ0057SS</a>	
<a href="#">P23N3E73201</a>	
<a href="#">Type: P19N2M34201 Serial: 0131077</a>	Azionamento ausiliario meccanico Nissan UNI
<a href="#">201PE014000</a>	pompa a pistoncini
<a href="#">200BPH1050S</a>	pompa idraulica
<a href="#">P88Z1P25294</a>	azionamento ausiliario
<a href="#">KE-KES05B</a>	Cavo per attuatore
<a href="#">P1705P21394</a>	
<a href="#">194EC015212</a>	
<a href="#">200BPS01100</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">200BPS02200</a>	
<a href="#">802DB01KF46</a>	pompa idraulica
<a href="#">200BPC011S4</a>	Pompa ad ingranaggi sinistra
<a href="#">P22Z3E73201</a>	valvola a solenoide
<a href="#">194ECO15212</a>	
<a href="#">200FZH116DT</a>	Pompa a ingranaggi tandem
<a href="#">P23Z2E93201</a>	azionamento ausiliario
<a href="#">200FZ0022DT</a>	Pompa a ingranaggi tandem
<a href="#">200FZH085D0</a>	
<a href="#">Type P20Z1E201 / Code 5010245565B</a>	presa di forza
<a href="#">405TXZ00020</a>	Treno Bauden
<a href="#">201PE0300SE</a>	pompa a pistoncini assiali diritti
<a href="#">201FX03407E</a>	
<a href="#">201PE040200</a>	
<a href="#">200BPS0110X</a>	Pompa
<a href="#">PAI 80 D SE</a>	
<a href="#">Sealing ring 00801098000</a>	
<a href="#">OR-3375 00802105000</a>	
<a href="#">200FZ0110D0</a>	Pompa a ingranaggi
<a href="#">3VDMR040000-pump</a>	pompa idraulica
<a href="#">P1602P14294</a>	
<a href="#">200FZ0065DS</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">201FX047SSE</a>	pompa a pistoncini assiali
<a href="#">Seal kit for 201PE040ZSE</a>	Kit guarnizioni per pompa 201PE040ZSE

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">P17A1I11294</a>	pompa di presa di forza
<a href="#">D162PT2B5CG</a>	
<a href="#">099005690R0</a>	Interruttore GDP CO 2120
<a href="#">200BPS03200</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">sight glass on hydraulic tank for D162PT2B5CG</a>	vetro spia sul serbatoio idraulico per D162PT2B5CG
<a href="#">200FZH085SS</a>	Pompa
<a href="#">20FZ0090DS0000</a>	
<a href="#">200BPH0900S</a>	
<a href="#">Seal Kit for Model: 2011E0530AM SN# 99015</a>	
<a href="#">201PE025000</a>	
<a href="#">22PEV025000000</a>	Pompa a pistoncini assiali dritti
<a href="#">D162PT2B2CG</a>	
<a href="#">20BPH1050S0000</a>	
<a href="#">200FZ0090S0</a>	pompa a ingranaggi
<a href="#">200DAB210S0</a>	Pompa idraulica
<a href="#">01102016000000</a>	parte di ricambio 36
<a href="#">09902857000000</a>	parte di ricambio 14
<a href="#">P082Z1PF000294</a>	azionamento ausiliario
<a href="#">P82V6P10294</a>	
<a href="#">P23Z4E93201</a>	
<a href="#">24FXG047DS0010A</a>	
<a href="#">21901500000</a>	kit guarnizioni
<a href="#">old code P18G2H15201/new code P018G2HA400201</a>	
<a href="#">802057</a>	
<a href="#">802103</a>	
<a href="#">194KE086000000</a>	
<a href="#">200FZH085DV</a>	
<a href="#">P02905PB400813</a>	
<a href="#">400C22S10A0</a>	Controllo pneumatico
<a href="#">P17A2I11294</a>	
<a href="#">199K2970000000</a>	
<a href="#">P086Z6PF000294</a>	Azionamento ausiliario 86Z6 per ZF
<a href="#">199K7820000000</a>	
<a href="#">195KLB35000000</a>	Kit di lubrificazione KLB35
<a href="#">601K6410000000</a>	Kit albero K641 per Iveco
<a href="#">20FZ0065DS000T</a>	
<a href="#">IPH 12V 00099181000</a>	Servomotore da 12 volt
<a href="#">20FZH130D00000</a>	
<a href="#">194KID01000000</a>	Funzionamento a pressione negativa
<a href="#">P017A7IB000294</a>	
<a href="#">199K3220000000</a>	
<a href="#">PF252P10811+ MALE SLEEVE FOR PF252P10811</a>	
<a href="#">20FZL110SS0000</a>	
<a href="#">20BPC011S33000</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">22PEV0190S0000</a>	Pompa a pistoncini assiali dritti

Prodotto	Descrizione
<a href="#">20FZ0065DS0000</a>	
<a href="#">20FZH116SS000T</a>	
<a href="#">P18G2E74201</a>	pompa idraulica
<a href="#">00099128000</a>	attuatore
<a href="#">201FX064D7E</a>	Pompa a più pistoni
<a href="#">12901602000000</a>	
<a href="#">12901158000000</a>	
<a href="#">195ECO15212000</a>	KIT ELETTRICO ECO150
<a href="#">P081Z1PF000204</a>	
<a href="#">23PE51510S000W</a>	
<a href="#">606X03F0500</a>	
<a href="#">194KEKES5B0000K</a>	
<a href="#">20BPS022</a>	
<a href="#">200BPS02800</a>	
<a href="#">P009J5HA000201</a>	
<a href="#">200FZH116DS</a>	Pompa
<a href="#">400C2101000</a>	
<a href="#">PAM9918100- 194EC015212</a>	
<a href="#">20BPS011010000</a>	pompa ad ingranaggi
<a href="#">24FXG064SS0010A</a>	pompare
<a href="#">P017A5IA000294</a>	
<a href="#">199K0060000000</a>	Kit di montaggio
<a href="#">22PEV0900S0000</a>	
<a href="#">FCFR00200A80N3</a>	
<a href="#">200bBPS022 S0</a>	
<a href="#">194EC015212 REINFORCED</a>	
<a href="#">VDMR 3/4</a>	valvola deviatrice
<a href="#">20FZ0027S00000</a>	
<a href="#">20FZ0027SS0000</a>	
<a href="#">0210PEH050UNI</a>	
<a href="#">P023Z2ED400201</a>	
<a href="#">PAM1X0110SP B002</a>	Pompa
<a href="#">Cable for P20Z1M33201</a>	
<a href="#">200FZH075D0</a>	pompa idraulica
<a href="#">20FZH075D00000</a>	FZH 075/Destro 3 fori UNI
<a href="#">P017A2IA000294</a>	
<a href="#">PKES30RVI</a>	
<a href="#">22PEH0600000000</a>	Pompa a pistoni assiali diritti 60 ltr.
<a href="#">1026</a>	
<a href="#">K199</a>	
<a href="#">12201050000000</a>	FORCHETTA
<a href="#">P82V1P10204</a>	
<a href="#">P023Z2PC0A5201</a>	
<a href="#">11301589000000</a>	
<a href="#">P082V1PF000204</a>	



Prodotto	Descrizione
<a href="#">20FZ0090S00000</a>	
<a href="#">20FZ0065S00000</a>	
<a href="#">194KE043000000</a>	
<a href="#">20FZ0036SS</a>	
<a href="#">PAM1110002</a>	pompare
<a href="#">194KES13000000</a>	
<a href="#">P083Z1PB000877</a>	azionamento ausiliario
<a href="#">20FZ0015D00000</a>	pompare
<a href="#">P18G3E73201</a>	attuatore
<a href="#">A50CHWDP420</a>	attuatore
<a href="#">D180PP2B4XS</a>	Valvola di inclinazione regolabile
<a href="#">201PH040ZSE</a>	