



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Ravioli

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">GPRPC10L</a>	PRESA ROTANTE
<a href="#">DLAP6B</a>	Unità tasto del telecomando
<a href="#">DLAP8B</a>	Unità tasto del telecomando
<a href="#">FRS0015R2-0002</a>	B-COMANDO FRS serie limite rotativo
<a href="#">FRS0050R2-0009</a>	Geared
<a href="#">FRS0025R2</a>	
<a href="#">FCN0275P4-0001</a>	Geared
<a href="#">FCN0275D4-0001</a>	Geared
<a href="#">ET154A2</a>	Bancone
<a href="#">FRS0015R2-0003</a>	B-COMANDO FRS serie limite rotativo
<a href="#">FRS0015R4-0001</a>	B-COMANDO FRS serie limite rotativo
<a href="#">FRS0050R3-0003</a>	Interruttore limite di trasmissione
<a href="#">FRS 50 B FSR50R3C-553</a>	Geared
<a href="#">FCN0400P4-0001</a>	CAM Finecorsa
<a href="#">BFRS100R2-553</a>	
<a href="#">FRS35RB-553</a>	B-COMANDO FRS serie limite rotativo
<a href="#">FCN0015D2-0002</a>	finecorsa
<a href="#">ET206C1</a>	DC contattori
<a href="#">ET206A2</a>	CONTATTORE T206
<a href="#">FCN0025D3-0001</a>	Ingranaggi serie finecorsa FCN
<a href="#">FRS0035R2-XXX</a>	FRS serie finecorsa ingranaggio
<a href="#">ET106P2</a>	contattore CC, serie Tecno
<a href="#">R6R 240110 PFB</a>	Limitatore
<a href="#">R6R 240120 PFB</a>	Limitatore
<a href="#">BFCN25D2B</a>	
<a href="#">GPRPB36</a>	Presa rotante PRP
<a href="#">BFCN15P4</a>	
<a href="#">BFCN50P2B</a>	
<a href="#">BFCN100P2</a>	
<a href="#">ET206A1</a>	CONTATTORE T206
<a href="#">BFRS25R2B</a>	interruttore di finecorsa rotativo
<a href="#">BFCN140D4</a>	
<a href="#">BLEVFCNB</a>	LEVETTA
<a href="#">BLEVFCNC</a>	LEVETTA
<a href="#">FCN0025P2-0001</a>	Interruttore di fine del cambio
<a href="#">FCN0025P2-0002</a>	Interruttore di fine del cambio

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">BFRS10R3B</a>	
<a href="#">FRS0035R2-0007</a>	Interruttore di limite rotativo
<a href="#">FCN0025D2-0002</a>	Finecorsa cambio
<a href="#">FCN0015D2-0001</a>	Finecorsa di trasmissione B-COMMAND serie FCN
<a href="#">B FRS50R2B-553</a>	
<a href="#">B FRS50R4B-553</a>	
<a href="#">B FRS35R4B-553</a>	
<a href="#">B FRS25R2B-553</a>	
<a href="#">BFRS25R4B-553</a>	
<a href="#">ET204A2-309</a>	
<a href="#">BFRS100R4</a>	
<a href="#">FCN0100P1M3-618</a>	finecorsa
<a href="#">BFRS50R3B-553</a>	Interruttore di limite rotativo
<a href="#">GPMSB30P01K3F1</a>	Collezionista
<a href="#">BFRS15R2</a>	.
<a href="#">BFCN100P4K10</a>	FINECORSA
<a href="#">BFCN275P4K10</a>	
<a href="#">BFRS100R2</a>	
<a href="#">BFCN100P2B</a>	INTERRUTTORE DI LIMITE
<a href="#">GPRPB9</a>	
<a href="#">BFCN25D4-465</a>	
<a href="#">FCN0050P2-0003</a>	Interruttori di fine del cambio
<a href="#">FRS0100R2-0002</a>	Interruttori di fine del cambio
<a href="#">GPMEB40</a>	
<a href="#">BFRS25R4</a>	
<a href="#">GPRPB24</a>	collettori rotanti B-Command serie PRP
<a href="#">ET154A3</a>	interruttore di controllo
<a href="#">QF01665 PFB</a>	Contatto gambo lungo con sfera
<a href="#">GPRPC22</a>	corpi slip ring
<a href="#">BFRS35R2B-553</a>	
<a href="#">G PMS B26</a>	
<a href="#">B FRS100R4B-553</a>	INTERRUTTORE, LIT,
<a href="#">BFRS75R2-486</a>	
<a href="#">BFRS15R2B-553</a>	
<a href="#">ET206A2-650</a>	contattore
<a href="#">DLAEM</a>	ARRESTO EMERGENZA A FUNGO LADY
<a href="#">BFRS25R4-524</a>	interruttore di limite
<a href="#">BFRS50R4</a>	FINECORSA
<a href="#">G PRP B12</a>	Anello scorrevole
<a href="#">G71138.10</a>	
<a href="#">GPMSB26P01K3F1</a>	
<a href="#">GPRPC4B9</a>	ROTORE
<a href="#">GPRPC24L</a>	ROTORE
<a href="#">BFRS50R3C-553</a>	
<a href="#">HT-LA06-001</a>	Bottoni da appendere serie B-COMMAND Lady

Prodotto	Descrizione
<a href="#">BFRS35R3B-553</a>	
<a href="#">FRS0010R2-0002</a>	
<a href="#">BFCN400D2</a>	
<a href="#">B BFCN100P4</a>	
<a href="#">ET106A1 T 106</a>	
<a href="#">DLAP3B</a>	ciondolo
<a href="#">BFRS50R3-553</a>	
<a href="#">BFCN50 P2</a>	FINECORSA
<a href="#">BFRS35R2</a>	
<a href="#">BFRS35R4</a>	
<a href="#">BFCN25D4</a>	
<a href="#">BAFLESEC</a>	
<a href="#">BAFLESCFF</a>	
<a href="#">BFRS15R3B-553</a>	
<a href="#">G79358.1</a>	PORTASPAZZOLE
<a href="#">Ravioli T206 ( AM 812692)</a>	
<a href="#">E TE106C2</a>	
<a href="#">ETE106CN2</a>	TELEINVERTITORE
<a href="#">BFCN25P4C</a>	INTERRUTTORE DI LIMITE
<a href="#">BFRS25R4B</a>	
<a href="#">BFCN25D2</a>	
<a href="#">FRS0025R4-0003</a>	finecorsa di trasmissione
<a href="#">GPMSB2602K3F2</a>	
<a href="#">GPMSB1803</a>	
<a href="#">BFRS25R3B-553</a>	
<a href="#">BFCN15D2-373</a>	
<a href="#">BFRS150R3-553</a>	
<a href="#">FCN0015D2-XXX</a>	finecorsa di trasmissione
<a href="#">GPRE2B3603</a>	PRESA ROTANTE
<a href="#">G70956</a>	
<a href="#">G70974</a>	
<a href="#">G70993</a>	
<a href="#">G71046</a>	
<a href="#">G71051</a>	
<a href="#">G71050</a>	
<a href="#">GPRPB18</a>	PRESA ROTANTE
<a href="#">BFCN400P4</a>	Finecorsa rotativi serie
<a href="#">FRS 1:50 / B FRS50R2-553</a>	
<a href="#">BFCN50D2-263</a>	Finecorsa per porte automatiche
<a href="#">BFCN7.5P2K10</a>	
<a href="#">BMOD10FC</a>	
<a href="#">FCN0025D2-0001</a>	
<a href="#">GPRPC12L</a>	PRESA ROTANTE
<a href="#">T 106 (12V)</a>	
<a href="#">FCN0007D4-0001</a>	Interruttore di limite rotativo

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">BFCN7.5D4</a>	FINECORSA
<a href="#">ET106A1</a>	contattore DC
<a href="#">ET106P1</a>	
<a href="#">ET106C1</a>	
<a href="#">Type FCN0025P2-0001</a>	Scatola finecorsa
<a href="#">ET106A2</a>	
<a href="#">ET106C2</a>	
<a href="#">DLALS3</a>	Selettore a leva 0-1-2
<a href="#">DLAGUA2</a>	Guarnizione in gomma per 2 pulsanti con ghiera
<a href="#">DLACL</a>	ELEMENTO DI CHIUSURA CON GUARNIZIONE PER DONNA
<a href="#">DMK11</a>	ELEMENTO A PULSANTE MK 1NA+1NC PER DONNA
<a href="#">DMK20CC</a>	ELEMENTO PULSANTE MK 2ND CONT. PER DONNA
<a href="#">DLAML</a>	MANICA A 5/12 BOTTONI PER DONNA
<a href="#">DLAMC</a>	MANICA A 2/4 BOTTONI PER DONNA
<a href="#">DLAS</a>	CHIAVE LAS SIMBOLO INTERNAZIONALE PER DONNA
<a href="#">DMK02</a>	ELEMENTO PULSANTE MK2 NC CONT. PER DONNA
<a href="#">B FRS75R2B-553</a>	FRS 1:75 2 CONT. C/GRIGIE DT 0553
<a href="#">B FRS 175R2</a>	FINECORSA DRIVER
<a href="#">E TL10MP4</a>	CONTATTORE TL10
<a href="#">T106P</a>	contattore
<a href="#">B FCN25P2</a>	FINECORSA FCN 25 GIRI 2 CONT. NC C/BIANCHE
<a href="#">ET206A1 12V CC</a>	CONTATTORE
<a href="#">B FCN 50 P4</a>	FINECORSA FCN 50
<a href="#">B FCN 60 P4</a>	FCN 60
<a href="#">BFCN100P2K10</a>	FINECORSA
<a href="#">BFCN15P2K10</a>	FINECORSA
<a href="#">DLAP4A</a>	PULSANTIERA UNIFILARE LADY 4 TASTI RIF. A
<a href="#">FCN0060P4-0001</a>	
<a href="#">FCN0050P4-0001</a>	finecorsa di trasmissione
<a href="#">ETLAFS819/48C /ETL40MP4 TL 40</a>	
<a href="#">FCN0060P2-0001</a>	finecorsa di trasmissione
<a href="#">PRP18ANELLI20A</a>	Commutatore
<a href="#">B51530</a>	
<a href="#">BR11FR</a>	
<a href="#">BCAMBFR</a>	
<a href="#">BCAMCFR</a>	
<a href="#">BFLANFRS</a>	
<a href="#">BINNFC</a>	