



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Utilcell

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">35913</a>	Accessori di montaggio per Mod. 350
<a href="#">Mod.190i</a>	cella di carico digitale
<a href="#">46030</a>	
<a href="#">190i 75kg</a>	cella di carico
<a href="#">460 30t</a>	Cella di carico
<a href="#">350i (Nominal capacities: 300-500-750-1000-1500-2000-3000-5000)</a>	
<a href="#">M460 LN 5000kg</a>	
<a href="#">Mod. 300 - 75kg</a>	Cella di carico
<a href="#">M750a LN 25000kg</a>	
<a href="#">M350a LN 500kg</a>	
<a href="#">M350n LN 500kg</a>	
<a href="#">M420 LN 2500kg</a>	
<a href="#">M750i LN 25000kg</a>	
<a href="#">140</a>	Cella a piattaforma modello 140
<a href="#">740 40t</a>	Cella di carico a compressione
<a href="#">740 - 20 TN</a>	Cella di carico a compressione
<a href="#">350i 3t</a>	Travi di flessione e taglio
<a href="#">740 60t</a>	cella di carico
<a href="#">740 - 100 t</a>	Cella di carico a compressione
<a href="#">Modell 300 (200 kg)</a>	Celle di carica m.300 i 200 KG
<a href="#">300 (5kg)</a>	Piegatura loadcell fascio
<a href="#">120 (10 kg)</a>	Cella di carico a trave in
<a href="#">35916i</a>	Piedino di carico autocentrante in acciaio inossidabile
<a href="#">350 Ta 2.000kg ATEX Z22</a>	Cella di carico
<a href="#">340 15kg</a>	Cella di carico
<a href="#">42901</a>	Kit di montaggio anticollevamento, lega di acciaio zincato (2,5t... 10t)
<a href="#">89053</a>	morsettiera per celle di carico
<a href="#">89009</a>	
<a href="#">M300 (30020)</a>	cella di carico Mod.300
<a href="#">30905</a>	appoggio
<a href="#">30150 (Model 300 150kg)</a>	cella di carico
<a href="#">Modello 300 150 kg</a>	cella di carico
<a href="#">30020</a>	Timer Ritardo Operate
<a href="#">Mod. 190a - 200kg</a>	Cella di carico

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">Mod. 300 (Nominal capacities: 5kg...500kg)</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">350i</a>	Cella di carico
<a href="#">P/N: 89079, Type: DAT 500</a>	Digitale / Analogico CELLA DI CARICO TRASMETTITORE
<a href="#">89079P</a>	
<a href="#">P/N: 89079D, Type: DAT 500 DEVICENET</a>	Digitale / Analogico CELLA DI CARICO TRASMETTITORE
<a href="#">Mod. 420. - 2.5t ... 10t</a>	Cella di carico
<a href="#">350i 500kg</a>	cella di carico
<a href="#">350i 750kg</a>	Cella di carico
<a href="#">740 30 TN</a>	
<a href="#">104</a>	cella di carico
<a href="#">190i 50kg</a>	
<a href="#">270</a>	
<a href="#">530</a>	
<a href="#">650 2000kg</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">350n</a>	Cella di carico
<a href="#">610 50kg</a>	Cella di carico
<a href="#">620 50kg</a>	
<a href="#">190a 400kg</a>	
<a href="#">190i 400kg</a>	
<a href="#">350a 3t</a>	
<a href="#">610 1t</a>	
<a href="#">620 5t</a>	
<a href="#">RO12x1.75</a>	cella di carico
<a href="#">RO20x1.5</a>	
<a href="#">89450</a>	trasmettitore
<a href="#">300 30 kg</a>	Cella di carico
<a href="#">P/N: 89076, Type: DAT 400</a>	cella di carico
<a href="#">89463</a>	Indicatore di peso
<a href="#">Mod. 200 ( 10-15 kg )</a>	Cella di carico
<a href="#">Mod. 260 ( 10-15 kg )</a>	Cella di carico
<a href="#">120 7.5kg</a>	Cella di carico
<a href="#">M260</a>	
<a href="#">300 200kg</a>	Cella di carico
<a href="#">300</a>	cella
<a href="#">190 i 15kg</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">190 a 50kg</a>	Cella di carico
<a href="#">740 30t</a>	Cella di carico
<a href="#">740 30t ATEX</a>	Cella di carico
<a href="#">89400</a>	INDICATORE DI PESO
<a href="#">260 35 kg</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">Mod. 300 - 20kg</a>	Cella di carico
<a href="#">Mod. 420 ( 30T )</a>	Cella di carico
<a href="#">740 25t ATEX</a>	
<a href="#">740 25t</a>	Cella di carico
<a href="#">260 7.5kg</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">260 10kg</a>	cella di carico
<a href="#">350n - 2000kg</a>	Cella di carico a taglio
<a href="#">350i 5000 kg</a>	Cella di carico
<a href="#">89460</a>	Indicatore di pesatura
<a href="#">89068</a>	Scatola di giunzione
<a href="#">37002</a>	CELLE DI CARICO
<a href="#">35902</a>	PARENTESI
<a href="#">350a 500kg</a>	cella di carico
<a href="#">350a 300kg</a>	cella di carico
<a href="#">120 (7.5 kg...50 kg)</a>	Cella di carico
<a href="#">340 50kg</a>	
<a href="#">340 50kg ATEX</a>	
<a href="#">140 100kg</a>	
<a href="#">MODEL 460</a>	
<a href="#">46901 I</a>	
<a href="#">300, Capacity 50 kg</a>	sensore di deformazione
<a href="#">300, Capacity 100 kg</a>	sensore di deformazione
<a href="#">190i - 20kg</a>	Cella di carico
<a href="#">350 A</a>	Cella di carico
<a href="#">Model 300 100Kg</a>	Cella di carico
<a href="#">650 5000 kg</a>	Cella di carico
<a href="#">650 5000 kg ATEX</a>	
<a href="#">190a 350 kg</a>	cella di carico
<a href="#">Model 610 (Capacities 100 kg)</a>	Cella di carico
<a href="#">Model 610 (Capacities 50 kg)</a>	Cella di carico
<a href="#">RO10x1.5</a>	Accessori di montaggio per Mod. 610
<a href="#">TE10x1.5</a>	Accessori per il montaggio
<a href="#">740 40t ATEX</a>	
<a href="#">740 50t ATEX</a>	
<a href="#">Mod: 190/ SNo:1123748</a>	cella di carico loadcel
<a href="#">MODEL 420 (2,5-5-10 t)</a>	
<a href="#">MODEL 420 (20-30 t)</a>	
<a href="#">340-300 kg</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">30050</a>	cella di carico
<a href="#">460 20t</a>	cella di carico
<a href="#">300 - 150Kg</a>	
<a href="#">300 150 kg ATEX</a>	
<a href="#">460 30t ATEX</a>	
<a href="#">89128</a>	
<a href="#">460 50t</a>	cella di carico
<a href="#">460 50t ATEX</a>	Cella di carico
<a href="#">model 200 (10 kg)</a>	sensore di peso
<a href="#">35500</a>	Cella di carico
<a href="#">190i 75kg ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">740 50 t</a>	cella di carico a compressione

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">74901</a>	Supporto a pendolo in acciaio inox
<a href="#">46902</a>	cella di carico
<a href="#">350i 300kg</a>	Cella di carico
<a href="#">89453</a>	Swift Rail Profinet
<a href="#">650 2t</a>	Cella di carico da 2 tonnellate
<a href="#">300 ATEX 50kg</a>	
<a href="#">350i 1000kg</a>	cella di carico
<a href="#">340500 / Mod. 340 - 500kg</a>	cella di carico
<a href="#">34903</a>	Piastra di base
<a href="#">350i 1500kg</a>	cella di carico
<a href="#">350i 1500kg ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">350i 1000kg ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">35901</a>	pedi di carico per la cella di carico
<a href="#">46902 50T ATEX</a>	Kit di montaggio per prevenzione del sollevamento
<a href="#">89093 50T ATEX</a>	
<a href="#">140 - 3 Kg</a>	
<a href="#">650 500kg</a>	cella di carico
<a href="#">650 250kg</a>	cella di carico
<a href="#">650 250kg ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">650 500kg ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">34906</a>	Blocco silenzioso
<a href="#">460 100t</a>	Cella di carico
<a href="#">46903</a>	
<a href="#">460 100t ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">Mod.300 20 kg ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">350 / OIML E-97.02.C06/NTEP CC 17-009</a>	cella di carico
<a href="#">460 (10t)</a>	cella di carico
<a href="#">230 36kg</a>	cella di carico
<a href="#">740 / 15t</a>	cella di carico
<a href="#">FT12i</a>	Cella di carico
<a href="#">190i 350 kg</a>	cella di carico
<a href="#">350n 300kg</a>	cella di carico
<a href="#">350n 500kg</a>	cella di carico
<a href="#">Model 300 300kg</a>	
<a href="#">350i 5000 kg ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">420 5t</a>	cella di carico
<a href="#">420 ATEX 5t</a>	cella di carico
<a href="#">350 i (2000 kg)</a>	
<a href="#">350i 3000kg</a>	Cella di carico
<a href="#">350 a (2000 kg)</a>	
<a href="#">350a 3000kg</a>	Trave di taglio
<a href="#">250 50kg</a>	cella di carico
<a href="#">460 75t</a>	cella di carico
<a href="#">460 75t ATEX</a>	
<a href="#">30904</a>	Cuscinetto Silent-block

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">340 15kg ATEX</a>	Cella di carico
<a href="#">420 10t</a>	cella di carico
<a href="#">420 10t ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">740 60t ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">19075</a>	
<a href="#">42020</a>	cella di carico
<a href="#">42902i</a>	Kit supporto INOX
<a href="#">420 Emax:5t</a>	Compressione. Acciaio inossidabile
<a href="#">340 200kg</a>	cella di carico
<a href="#">42020 ATEX</a>	Cella di carico
<a href="#">650 I 500 kgs.</a>	
<a href="#">Model 460, 30 tons</a>	Doppia trave di taglio. Acciaio inossidabile
<a href="#">mounting kit 46902</a>	Kit di montaggio anticollevamento per silo, acciaio legato zincato (30t... 50t)
<a href="#">Mod. 350i - 500kg</a>	Cella di carico
<a href="#">750 A (10 t.)</a>	
<a href="#">Mod. 350 i / SN/ 1470533(16)</a>	Cella di carico
<a href="#">Mod. 740 - 30t</a>	Cella di carico
<a href="#">74060</a>	
<a href="#">Mod: 620</a>	
<a href="#">740 40D</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">35I-4K-US</a>	
<a href="#">350 Ti 2000KG</a>	Cella di carico
<a href="#">120 15 kg</a>	
<a href="#">340 100kg</a>	
<a href="#">42902</a>	
<a href="#">460 5t</a>	cella di carico
<a href="#">460 5t ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">350i 3000kg ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">75020</a>	cella di carico
<a href="#">759006</a>	
<a href="#">89093</a>	Climbox
<a href="#">78020</a>	
<a href="#">540</a>	Cella di carico
<a href="#">load cell 650, 1.000 kg</a>	cella di carico
<a href="#">190i ATEX 400kg</a>	Cella di carico
<a href="#">740 20t ATEX</a>	Cella di carico del compressore
<a href="#">340 200kg ATEX</a>	Cella di carico
<a href="#">Mod. 300 / 200kg</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">Model 190i</a>	inverter di carico